

AVR 255 / 230V AVR 355 / 230V

Audio/VideoReceiver, Remote Control

SETUP CODE TABLES

CODE-ÜBERSICHT

LES CODES DE CONFIGURATION

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

CONFIGURATIECODES

CODICI DI SELEZIONE

SET-UP KODER

UUDET ASETUSKOODIT

Version 1



harman/kardon®
Designed to Entertain.™

Introduction

English

Please note that the AVR 355 Remote Control is capable of controlling 7 devices, including the AVR itself. (AVR 255: 6 devices).

Each Source Selector (except the Radio Button and The Bridge Button (Bridge Button on AVR 355 only)) on the Remote can be coded for one type of device.

The AUX Selector can be coded for one of 6 types of devices: CD, Video Recorder, HD TV Set-top box, Personal Video Recorder, Tivo unit. (Tivo in Australia only at time of writing in 230V areas).

Deutsch

Bitte beachten Sie: Die Fernbedienung des AVR 355 kann neben dem AV-Receiver selbst bis zu sieben weitere Geräte steuern (AVR 255: sechs Geräte).

Alle Quellenauswahl-tasten (Ausnahme: die Tasten "Radio" und "The Bridge" auf der Fernbedienung des AVR 355) lassen sich frei programmieren.

Die AUX-Taste lässt sich für eines der folgenden sechs Geräte programmieren: CD-Spieler, Videorecorder, HD TV Empfänger, Festplatten-Videorecorder, Tivo-Geräte (Tivo-Geräte gibt es zur Zeit der Drucklegung dieser Anleitung nur in Australien).

Français

Veillez noter que la télécommande de l'AVR 355 est à même de commander tous 7 dispositifs, l'AVR compris. (AVR 255: 6 dispositifs).

Chaque sélecteur source (excepté le bouton radio et le bouton passerelle (bouton passerelle sur l'AVR 355 uniquement)) sur la télécommande peut être codé pour un type de dispositif.

Le sélecteur AuX peut être codé pour un des six types de dispositifs : CD, magnétoscope, décodeur Hd tv, magnétoscope personnel, appareil tivo (tivo en Australie uniquement au moment de migrer dans les régions où le courant utilisé est à 230V).

Español

Debe tener en cuenta que el mando a distancia del AVR 355 puede controlar 7 dispositivos, incluido el propio AVR. (AVR 255: 6 dispositivos).

Cada selector de fuente (salvo el botón Radio y botón Bridge (botón Bridge solo en el AVR 355) del mando a distancia puede codificarse para un solo tipo de dispositivo.

El selector AuX puede codificarse para uno de los 6 tipos de dispositivos: cd, grabador de vídeo, Hd tv Set-top box, grabador de vídeo personal, unidad TiVo. (TiVo solo en Australia en el momento de elaboración de este manual en áreas de 230 V).

Nederlands

Denk er aan dat de afstandsbediening van de AVR 355 in totaal 7 apparaten kan besturen, inclusief de AVR zelf (AVR 255: 6 apparaten).

Elke bronkeuze (uitgezonderd Radio en The Bridge (The Bridge alleen op de AVR 355)) op de afstandsbediening kan worden gecodeerd voor één type apparaat.

AUX kan worden gecodeerd voor één van zes apparaten: CD, Videorecorder, HD TV Settop box, Personal Videorecorder, Tivo eenheid. Bij het ter perse gaan Tivo in Australië alleen in gebieden met 230 V.

Italiano

Si prega di notare che il telecomando del AVR 355 è capace di controllare 7 dispositivi, incluso lo stesso AVR. (AVR 255: 6 dispositivi).

Ogni Selettore di Sorgente (eccetto per il Tasto Radio e il Tasto Bridge (il Tasto Bridge solo sull'AVR 355)) sul telecomando può essere codificato per un tipo di dispositivo.

il Selettore Aux può essere codificato solo per uno dei 6 tipi di dispositivi. cd, Videoregistratore, Hd tv Set-top box, Personal Video recorder, unità TiVo. (il TiVo in Australia solo nelle zone a 230V, quando redatto questo manuale)

Svenska

Observera att AVR 355-fjärrkontrollen kan styra 7 olika enheter inklusive själva AVR-enheten. (AVR 255: 6 enheter).

Varje enhetsväljare (utom knappen Radio och Bridge (den senare endast på AVR 355)) på fjärrkontrollen kan koda för en typ av enhet.

Aux-väljaren kan koda för en av 6 typer av enheter: cd, videospelare, hd-tv-box, egen videospelare, tivo-enhet (tivo gäller när detta skrivs endast för områden med 230 V-nät i Australien).

Dansk

Notér at AVR 355-fjernbetjeningen kan styre 7 forskellige enheder, inklusiv AVR-enheden selv (AVR 255: 6 enheder).

Hver indgangsvælger (undtagen Radio-knappen og Bridge (Bridge kun på AVR 355)) på fjernbetjeningen kan kodes til én type enhed.

AUX-vælgeren kan kodes til én af 6 forskellige typer enheder: CD, videoafspiller, HD TV settop-box, Egen videoafspiller, Tivo-enhed (i skrivende stund gælder Tivo i Australien kun i 230V områder).

Suomi

AVR 355 -kauko-ohjaimella voi hallita jopa 7 laitetta. (AVR 255: 6 laitetta).

Ohjelmälähdevalitsimet voi oikean koodin avulla varata juuri halutulle laityypille. (Ei koske Radio- eikä Bridge-näppäintä. Vain AVR 355:n ohjaimessa on Bridge-näppäin).

AUX-ohjelmälähdevalitsimen voi asettaa ohjaamaan jotain 6:sta laityypistä: CD, videonauhuri, HD TV -multimediasovitin, kiintolevytallennin (Tivo) tai tallentava digisovitin (PVR). (Ohjeen tekohetkellä Tivo on valittavissa Australiassa vain 230 V -alueilla).

Remote Control Product Codes

TV

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
ADMIRAL	105 088 023
AIWA	110
AKAI	093 089 056 053 042 022 020 011
AKURA	020
ALBA	040 020
ARC EN CIEL	059 056 024 019 017
ARCAM	017
ARISTONA	086 060 048 047 033 025 023 022
ASA	201 096 088 023 012
AUTOVOX	088 044 025
BANG & OLUFSEN	088
BARCO	202
BASIC LINE	020
BAUR	102 077 076 075
BEKO	022
BLAUPUNKT	077 076 075 011
BRANDT ELECTRONIQUE	059 056 024 019 017
BRION VEGA	203 088 023
BRUNS	088 023
BUSH	092 043 040 020 010
BUSH(UK)	044
CENTURY	088 023
CGE	105
CIHAN	032
COMTEL	032
CONTEC	010
CONTINENTAL EDISON	059 056 024 019 017
CROSLEY	088 023
DAEWOO	022
DANSAI	022
DECCA	091 032
DECCA(UK)	038
DEGRAAF	015
DIXI	022
DORIC	029
DUMONT	201 199 096 088 023
DUMONT-FINLUX	044 012
DYNATRON	022 020
ELBE	211 105 095
ELCIT	032 023
EMERSON	195 088 023
ERRES	033 022
FENNER	022
FERGUSON	197 196 099 077 076 075 062 047 024 001
FIDELITY	047
FIDELITY(UK)	099
FINHER	204
FINLANDIA	018
FINLUX	201 199 096 088 044 012
FISHER	088 043 023
FORGESTONE	099 047
FORMENTI	088
FORMENTI-PHOENIX	088
FUJITSU	195
FUNAI	195
GBC	043
GEC(UK)	061
GOLDSTAR (LG)	022
GOODMANS	043 022 010
GORENJE	124 034
GRANADA	104 033 029 022 018 010
GRANADA(UK)	043
GRUNDIG	200 096 077 076 075 011
HANSEATIC	043 022 020 010
HIFIVOX	080 059 056 024 019 017

TV continued

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
HINARI	195 043 020 010
HITACHI	206 101 094 093 085 082 080 069 066 061 059 058 056 055 043 035 026 024 018 015 012 010
HYPER	206
IMPERIAL	105
INNO HIT	068
INTERFUNK	104 088 056 033 024 023 022 020
INTERVISION	121 119 118 117 116 115 114 113 111
ITT	100 092 046 040
ITT-NOKIA	100 092 058 040
JET POINT	208
JVC	092 056 053 047 043 010
KARCHER	068 012
KATHREIN	124 034
KENNEDY	025
KNEISSEL	105
KORTING	088 023
KRIESLER	060 048 047 033 025 023 022
LOEWE	027
LOEWE OPTA	088 023 022 020
LOGIK	099 091 047 038
LUMA	022
LUXOR	058
M ELECTRONIC	201
MAGNADYNE	088 023
MANESTH	022
MARANTZ	022
MARELLI	088
MARK	022
MATSUI	091 043 040 038 020 001
METZ	088 077 076 075 023 011
MINERVA	200 096 077 076 075 011
MITSUBISHI	124 092 091 090 089 083 082 079 077 076 075 057 050 046 043 039 038 034 029 023 022 020 013 011 010 007
NATIONAL	018
NEC	043 010
NECKERMANN	102 088 078 023
NOBLEX	204 205
NOKIA	100 092 046 040
NORDMENDE	094 093 080 069 059 056 053 024 019 017 009
ORION	210 209 091 040 038
OTTO VERSAND	207 102 092 078 077 076 075 043 022 020 010
PANASONIC	137 136 135 134 133 132 131 130 129 128
PATHE' MARCONI	059 056 024 019 017
PHILCO	105 088 023
PHILIPS	108 107 104 100 099 095 088 086 084 078 071 070 068 067 061 060 054 048 047 046 033 032 027 025 023 022 020 014 008
PHOENIX	088
PIONEER	069 056 024 022 020
PROLINE	209 020
PROTECH	022
QUELLE	200 096 077 076 075 044 038 022 020 012 011
RADIOLA	078 060 048 047 033 025 023 022
RADIOMARELLI	088 083 082 029 023 022
RBM(UK)	044
REDIFFUSION	083 082 029
REX	198 025 022
RTF	127 126 125 124 123 122
RTF	023
SABA	094 093 088 080 069 059 056 024 023 019 017 009
SALORA	058 018
SAMSUNG	208 205 204 068 022
SANYO	092 091 043 038 023 012 010

Remote Control Product Codes

TV continued

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
SBR	086 084 061 047 046 033 022
SCHNEIDER	196 086 078 060 048 047 033 025 023 022
SCOTT	195
SELECO	199 198 105 025 022
SHARP	207 043 010
SIEMENS	077 076 075 015 011 010
SINGER	105 088 023
SINUDYNE	209 210
SONY	106 103 102 091 065 064 062 043 038 016 010 006
SOUND WAVE	020
STERN	198 025 022
SUNKAI	210
TANDBERG	080 056 023
TEKNIKA	195
TELEFUNKEN	069 059 056 024
TENSAI	022
THOMSON	094 093 082 080 074 072 069 059 056 053 044 040 024 019 017 009 005 003
THORN	099 047
THORN-FERGUSON	196 197 201 103 102 099 047 024
TOSHIBA	105 096 092 063 044 043 042 037 010 001
TRISTAR	099
TRIUMPH	199 044
UHER	044
ULTRAVOX	088 023
UNIVERSUM	201 102 077 076 075 012
VOXSON	088 023
WATSON	077 076 075
WEGA	088 043 010
WEGA COLOR	023
WELTBlick	022
WESTINGHOUSE	022
WINTERNITZ	206
ZANUSSI	198 025 022

Game

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
MS(X-BOX)	001
SONY(P52)	002

Server

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
HARMAN KARDON	001 002

CBL

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
BT CABLE	007
CABLETIME	016 012 011 008
CLYDE CABLE VISION	017
DECSAT CANAL	010
FILMNET	020 018
FRANCE TELECOM	021 013
GEC	017
JERROLD	022 001
PHILIPS	023
PIONEER	002
SAGEM	028
SAMSUNG	024 003 002
SATBOX	004
SCIENTIFIC ATLANTA	026 025 006 005
TELESERVICE	011
TUDI	027
UNITED CABLE	001
VISIOPASS	009
WESTMINSTER CABLE	007

Remote Control Product Codes

SAT

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
AIWA	441
AKAI	333
ALBA	411 301
AMSTRAD	432
ANKARO	421
ASTRO	483 482 481 480 479 478 477 476
BARCOM	421
BLAUPUNKT	390 338
BUSH	406 348
BUSH(UK)	353
ECHOSTAR	347
FERGUSON	424 411 406 367 364 363 353 352 348 345
FINLUX	310 309
FTE	380
FUBA	421 347 314
GOODMANS	411
GRUNDIG	390 367 353 338
HITACHI	411 406
ITT	367
ITT-NOKIA	367
KATHREIN	390 380 333 301
KOSMOS	380
KYOTO GMI ATLAN	443
LOEWE	475
LEMON	474
LORENZEN	474 465 464 463 462 461
MARANTZ	333
MASPRO	406 353
METZ	390
MINERVA	390
MITSUBISHI	390
MULTISTAR	380
NEC	373 346 336 330
NETA P562	440
NOKIA	367
NORSAT	346
OTTO VERSAND	390
PACE	424 367 364 363 353 348
PACE MSS SERIES	367
PANASONIC	424 331
PHILIPS	424 421 353 333 332 319
QUADRAL	473 472 471 470 469 468 467 466
QUELLE	390
RADIOLA	353
RADIX	347
SAMSUNG	432 427 380
SAT	427
SCHNEIDER	353
SIEMENS	390 338
SKY MASTER	433
SKYLAB	421
TECHNISAT	347
TELECOM	341
TELEFUNKEN	383
THORN-FERGUSON	367 364 348 363 353 352 345 323
VORTEC	442 432
WISI	427 347 326 327 322 304
ZEHNDER	427 380
ZENITH	344

DVD

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
APEX DIGITAL	061
CALIFORNIA AUDIO	040
DENON	051 019
GE	004 003
GOLDSTAR (LG)	005
HARMAN KARDON	166 001 002 201 202
JVC	006
KENWOOD	069
KLH	068
LG	066 064 055 005
MAGNAVOX	056
MARANTZ	059
MITSUBISHI	036 023
NAD	062
ONKYO	048 009
PANASONIC	044 035 030 024
PHILIPS	056
PIONEER	065 041 038
PROCEED	060
PROSCAN	004 003 037
RCA	004 003 037
SAMSUNG	054 053
SHARP	028
SONY	167 045 043
THOMPSON	004 003
TOSHIBA	067 058 009
YAMAHA	063 030
ZENITH	064 055 005
ZENITH DIVX	039

Remote Control Product Codes

AUX_CD

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
AIWA	170 156 118 111 072
ARCAM	221 217
AKAI	184 177 050
AUDIOMECA	221
BSR	044
CALIFORNIA AUDIO	109 015
CAPETRONIC	070
CROWN	042
DENON	213 188 187
FISHER	068 055
FUNAI	126
CARVER	186 185 145
GOLDSTAR (LG)	087 016
GRUNDIG	228 227 226 225 221 217
HAITAI	214 099
HARMAN KARDON	190 054 025 002 001 003
HITACHI	093
JVC	196 195 176
KENWOOD	181 178 176 151 148 079 078 062 030
KYOCERA	012
LINN	221 217
LUXMAN	102 077
MAGNAVOX	113 039
MARANTZ	193 192 191 084 058
MBL	184 062
MCINTOSH	194
mitsubishi	032
MERIDIAN	221 217
MITSUMI	152
NAD	198 197 074 013
NAKAMICHI	229 201 200 199
NAIM	221 217
NEC	069
ONKYO	203 202 175 171 046 045 038 037
PANASONIC	204 183 158 119 109 075 015
PHILIPS	209 149 138 039
PIONEER	215 162 161 131 123 112 100 094 071
PRIMARE	059
PROTON	210
REALISTIC	166 164 108 105 104 095 093 058
RCA	150
REVOX	221
SAMSUNG	028
SANSUI	172 157 081 047
SANYO	168 095 082 068 033
SHARP	181 180 167 159 151 114 105 058
SHERWOOD	243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 133 105 058 041 003
SIGNATURE	040
SONY	217 212 208 207 206 205 163 139 132 118 116 115 103
T&A	222 001
TEAC	154 146 137 121 110 107 106 086 085 058 011
TECHNICS	250 249 248 247 246 245 244
THETA DIGITAL	039
THOMSON	252 217
THORENS	221 217
TOSHIBA	173 155 151 097 074 013
UNIVERSUM(QUELLE)	225 223 221 220 217 002 224
VICTOR	120
YAMAHA	169 135 061 053 031 019

AUX_VCR

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
AIWA	452 448 421 416 373 355 344 339
AKAI	450 455 449 403 392 390 353 344
ALBA	436 421 373 368 361
AMSTRAD	448 407 339
ANITECH	455
ARC EN CIEL	390 344
ARISTONA	409 391 349
ASTRA	448
ASTRO SOUND	455
ATLANTIC	455
AUDIOSONIC	466 465
AWA	450
BANG & OLUFSEN	455 344
BAUR	458 457 456 455 354
BLAUPUNKT	447 437 429 409 407 398 391 389
BRANDT ELECTRONIQUE	390 344
BRAUN	447
BUSH	436 421 373 368 361
CANON	447
CONDOR	455
CROWN	368 361 309
CROWN/ONWA	448
DAEWOO	455 369 368 361 309
DECCA	455 448 348 344 339
DECCA(UK)	354
DEGRAAF	448 354 349 339 318 315
DUAL	455 448 390 344
DUMONT	455 448 354 339 315
DYNATECH	448 339
ELBE	448 336
ELTA	448
EMERSON	455 448 427 373 362 339 332 311
FERGUSON	438 435 431 422 408 404 400 394 390 385 383 344 301
FINLADIA	354 315
FINLUX	449 448 447 446 443 407 403 354 353 349 344 339 319 318 315
FISHER	332 319 315
FUJITSU	448
FUNAI	448 339
GARANADA(UK)	407
GBC(UK)	354
GOLDSTAR (LG)	455 448 355 336
GOODMANS	455 448 373 368 361 355 354 350 339
GRAETZ	390 344
GRANADA	455 449 447 409 349 319 315
GRANADA(UK)	354 318
GRUNDIG	443 409 398 391 354
HANSEATIC	455 354
HARMAN/KARDON	336 302 303
HIFIVOX	390 344
HITACHI	449 438 390 387 374 344 339 325 318
IMPERIAL	455 448 396 339
INTERFUNK	455 354
INTERVISION	455 448
ITT	403 390 344 319 315
ITT-NOKIA	455 450 403 390 344 319 315 449
JENSEN	344
JVC	441 435 390 385 347 344
KARCHER	455 354
KENDO	403
KENWOOD	347 344 319
KOERTING	455
KUBA	448 447

Remote Control Product Codes

AUX_VCR continued

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
LLOYD	448 339
LOEWE OPTA	455 409 391 382 354
MAGNAVOX	362
MARANTZ	409 391 373 354 350 336
MATSUI	436
MEMOREX	448 355 349 339 319 315
METZ	409 398 391
MINERVA	409 398
MITSUBISHI	455 454 398 376 354 353 347
MULTITECH	455 448 398 368 354 339
NATIONAL	407
NEC	390 347 344 336
NECKERMANN	458 457 456 455 427 409 390 354 344 319 311
NESCO	448
NOKIA	403 390 344 319 315
NORDMENDE	442 441 390 347 344 339
OPTONICA	350 349
ORION	455 448 427 373 332 311
OSAKI	455 448 355 339
OTTO VERSAND	458 457 456 455 447 398 354
PALLADIUM	448
PANASONIC	448 447 437 429 407 389 388
PATHE' MARCONI	390 344
PHILIPS	455 446 445 409 391 382 354 350 349 343 341 306
PIONEER	445 413 354 347
PROLINE	448 339
QUALREAF T	450
QUELLE	427 409 407 398 355 354 348 344 311
RADIOLA	409 391 349
RCA	362
REALISTIC	448 447 350 349 339 319 315
REX	390 344
ROADSTAR	448 355
SABA	442 390 347 344 309
SAISHO	436
SALORA	353 319
SAMSUNG	455 450 396 392 367 366 362 357 354 309
SANSUI	347 344
SANYO	451 449 373 319 315
SBR	382 354
SCHAUB LORENZ	390 344
SCHNEIDER	455 448 409 396 391 354 349 339
SEG	448 396
SELECO	455 390 344
SHARP	448 358 350 349
SIEMENS	409 398 391 319
SINGER	455
SONY	458 457 456 381 377 352 351 348 339
SUNSTAR	448 339
SUPERTEC	455 448
SYLVANIA	448 353 339
TANDBERG	427 332
TEAC	448 344 339
TEC	455 448
TECHNICS	447 407
TELEFUNKEN	390 344
TELERENT	448 447
TEMPEST	450
TENSAI	455 448
THOMSON	441 390 347 344
THORN	435 390 385 344
THORN-FERGUSON	458 457 456 455 449 435 431 408 404 400 394 390 385 383 344
TIVO	312

AUX_VCR continued

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
TOSHIBA	455 453 390 380 353 344 309
TRANSONIC	455
UHER	396 344
ULTRAVOX	455
UNIVERSUM	458 457 456 455 449 448 447
VICTOR	441
WATSON	455
WELTBlick	455
YAMAHA	344 336
YOKO	455 448 398
ZANUSSI	390 344
ZENDER	390

AUX_HDTV

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
LG	604
MOTOROLA	605
RCA	601
SAMSUNG	603
ZENITH	602

AUX_PVD

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
DAEWOO	704 701
ECHOSTAR	716 715 714
EXPRESSVU	714
HUGHES	727 717
HYUNDAI	718
KEEN	709
PANASONIC	723 710
PHILIPS	724 717 711 727
PROSCAN	719
RCA	719 727
REPLAYTV	726 725 712 710 708
SONICBLUE	712 710
SONY	724 723 722 721 720 713 707

AUX_TIVO

Maker (Brand) Name	Code Number (3digit) List
DIRECTV	806
PIONEER	801
SERIES_2_DVR	802 809
TOSHIBA	803
OTHER_TIVO	805 807 808 804 810

harman/kardon

H A Harman International® Company
250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797
www.harmankardon.com
Harman Consumer Group International:
2, Route de Tours, 72500 Château-du-Loir, France
© 2008 Harman Kardon, Incorporated
Part no. CQX1A1138Za