



by HARMAN

CLUB ONE / CLUB 950NC

取扱説明書








安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。









警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。



- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

- | | |
|---|--|
|  禁止（してはいけないこと）を示す記号です。 |  水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。 |
|  分解してはいけないことを示す記号です。 |  指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。 |
|  濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 |  AC電源アダプタをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。 |
|  触れてはいけないことを示す記号です。 | |

警告

-  煙が出る場合、異常なおいや音がする場合は、すぐに電源を切る。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社サービスセンターに修理を依頼してください。
-  水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になります。
-  本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販売店または弊社サービスセンターに点検を依頼する。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
-  アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しない。引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
-  分解や改造をしない。感電の原因になります。
-  調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置しない。火災・感電の原因になることがあります。
-  交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中にヘッドホンを使用しない。周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。
-  歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。交通事故の原因となります。

注意

-  ほこりや湿気の多い場所に設置しない。ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。
-  薬物厳禁。ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

電池についてのご注意

- ① 電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す。**
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
 - 液が漏れたとき
→ 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
 - 液が目に入ったとき
→ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
 - 液が体や衣服についたとき
→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

- ② 電池について以下のことに注意する。**
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
 - 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
 - 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発生したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
 - 電子レンジや高压容器に入れないでください。
 - 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
 - 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
 - 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

Bluetooth® に関するご注意

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、送信/受信ができなくなる場合があります。

- 2.4GHzを利用する無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。（環境により電波が届かない場合があります。）
- ラジオから離してお使いください。（ノイズが出る場合があります。）
- テレビにノイズが出た場合、本機（および本機対応製品）がテレビ、ビデオ、BSチューナー、CSチューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。本機（および本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

注意

- 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本機は、全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。
- 弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関などの指示に従ってください。

ご注意ください電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。
ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

電波法に基づく認証について

本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機を分解/改造すること。
- 本機に掲示している証明表示を消したりはがすこと。

周波数について

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFHSS（周波数拡散方式）を採用し、想定される干渉距離は約10mです。



この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、弊社サービスセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サービスセンターへお問い合わせください。

▶ この説明書について

この説明書では、CLUB ONE および CLUB 950NC について説明しています。


CLUB ONE および CLUB 950NC の説明やイラストに違いがある場合はその旨を明記しています。また、CLUB ONE のイラストを代表として使用している場合もあります。

付属品


お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

▶ CLUB ONE / CLUB 950NC 共通


- 充電用ケーブル (Type-C ⇄ Type-A)



- オーディオケーブル (リモコン付き、長さ約 1.2m)



- キャリングケース




- クイックスタートガイド (多言語取扱説明書 / アプリと製品 2 種)
- 保証書 (日本国内用)
- 安全シート

▶ CLUB ONE のみ

- オーディオコイルケーブル (長さ約 1.5m)



- フライトアダプター




- 3.5mm to 6.3mm オーディオ変換プラグ



各部の名称


▶ CLUB ONE



- ① ヘッドバンド
長さを調節して装着してください。
- ② 電源ボタン (⏻)
- ③ 電源インジケーター
- ④ Bluetooth インジケーター
- ⑤ Bluetooth ボタン (📶)
- ⑥ Google アシスタント / Alexa 起動ボタン (左イヤークップ外側) *
- ⑦ ANC インジケーター
- ⑧ ANC ボタン (ANC)
- ⑨ オーディオケーブル端子
- ⑩ 音量+ボタン
- ⑪ マルチファンクションボタン
- ⑫ 音量-ボタン
- ⑬ バッテリーインジケーター
- ⑭ バスブーストボタン (CLUB 950NC のみ)
- ⑮ USB 端子

* My JBL Headphones アプリでボタンの動きを設定する必要があります。

▶ CLUB 950NC



充電する

付属の充電用ケーブルを使って充電します。

充電時間は、約 2 時間*です。

* 充電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。

(本機は急速充電に対応しています。15 分充電すると、約 2 時間の音楽再生が可能になります。)

- ① 本機の USB 端子に充電用ケーブルを接続する。
- ② 充電用ケーブルのもう一方の端子を、お手持ちのパソコンの USB 端子に接続する。
または、市販の USB 対応 AC 電源アダプタを使用して、コンセントに接続します。
AC アダプタは、5V 1A 以下の市販品をお使いください。



充電中はバッテリーインジケータが赤く点灯します。

- 本機とパソコンを充電用ケーブルで接続しても、パソコンに保存された楽曲を本機で聞くことはできません。
- 充電中は本機を使用することはできません。
- Bluetooth を使用しない場合や電池切れの際は、付属のオーディオケーブルでオーディオ機器と接続することで通常のヘッドホンとしてお使いいただけます。

充電が完了すると

バッテリーインジケータが消灯します。

充電用ケーブルを取り外してください。

電池残量について

電池残量が少なくなるとバッテリーインジケータが赤く点滅します。

インジケータが赤く点滅したら充電してください。


Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。

▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

- ① 電源ボタン (⏻) を 3 秒以上押し続けて、本機の電源を入れる。
電源インジケータが白色で点灯するとともに、Bluetooth インジケータが青色で点滅してペアリング設定状態になります。



- ② デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。
ペアリングが完了すると、Bluetooth インジケータが青色で点灯します。

iPhone/iPod/iPad の場合：

- ① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。
- ② デバイスの一覧から本機の名前を選択する。
 - CLUB ONE の場合、「JBL CLUBONE」を選択
 - CLUB 950NC の場合、「JBL CLUB950NC」を選択接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。

携帯電話・スマートホンでハンズフリー接続を行う場合：

- ① 携帯電話・スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)
- 登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。
- 設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も併せてご覧ください。

その他のデバイス (携帯電話・スマートホン・オーディオプレーヤーなど) の場合：

- ① ペアリング設定状態にする。
接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も併せてご覧ください。
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)
- 一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。
ペアリングが完了すると、Bluetooth インジケータが青色で点灯します。


ご注意

- Bluetooth は約 10m までの距離で接続できますが、障害物 (人体、金属、壁など) や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- 以下の場合、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話が途切れることがありますが故障ではありません。使用環境を変えてご使用ください。
 - 多数の無線 LAN 機器があるところ、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など

本機は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したいデバイスの Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

▶ 基本操作

Bluetooth 接続中は、本機のボタンで以下のコントロールを行うことができます。



音量+ボタン / 音量-ボタン：

押して音量を調節します。

音量+ボタンを2秒以上押し続けると、次の曲にスキップします。
音量-ボタンを2秒以上押し続けると、演奏中の曲の先頭に戻ります。
曲の先頭で2秒以上押し続けると前の曲にバックスキップします。

マルチファンクションボタン（音楽再生中）：

押すごとに再生 / 一時停止します。

マルチファンクションボタン（ハンズフリーボタンとして）：

携帯電話・スマートホン Bluetooth でハンズフリー接続しているときは、ハンズフリーボタンになります。


着信中に1回押すと電話を受けます。

通話中に1回押すと電話を切ります。

着信中に2秒以上押し続けると着信を拒否します。

▶ 低音を強調する（CLUB 950NC のみ）

音楽再生中に低音を強調したいときはバスブーストボタンを押します。



解除するには、バスブーストボタンをもう一度押します。

▶ Bluetooth 接続を解除する

Bluetooth 対応デバイスの「このデバイスの登録を解除」を選択してください。


▶ 本機の電源をオフにする

電源ボタン (⏻) を3秒以上押し続けます。

▶ 2台目のデバイスを接続する

本機には、同時に最大2台のデバイスを Bluetooth 接続できます。

- ① 1台目のデバイスをペアリングする。
- ② 2台目のデバイスをペアリング設定状態にする。
- ③ 本機の Bluetooth ボタン (⌘) を3秒以上押し続ける。



- ④ 2台目のデバイスで本機の名前を選択し、接続する。

- CLUB ONE の場合、「JBL CLUBONE」を選択
- CLUB 950NC の場合、「JBL CLUB950NC」を選択

- 2台のデバイスの音楽を同時に聞くことはできません。聞きたいデバイス上で本機の名前を選択して切り替えてください。
- 2台の電話の同時待ち受けはできますが、2台同時に通話することはできません。
- すべての Bluetooth 対応デバイスでの動作を保証するものではありません。

オーディオケーブルで音源機器と接続する

Bluetooth 接続をせず、付属のオーディオケーブルでオーディオ機器や PC などの音源機器の音声出力端子（3.5mm ステレオミニジャック）に接続し、音声を再生することができます。


ご注意

オーディオ機器や PC の音量は低めに設定して接続してください。再生を始めると、思わぬ大音量となることがあります。

▶ CLUB ONE の場合

2 種類のオーディオケーブル（リモコン付き / コイルケーブル）が付属しています。お好みのケーブルをお使いください。


- ① オーディオケーブルの片方のプラグ（2.5mm）を本機の左右のオーディオケーブル端子のいずれかに接続する。
- ② プラグを回してロックする。
右チャンネルに接続した場合：左側に回します。
左チャンネルに接続した場合：右側に回します。
ロックを解除するには反対側に回します。
- ③ もう一方のプラグ（3.5mm ステレオミニプラグ）をオーディオ機器や PC の音声出力端子に接続する。



オーディオ機器 / PC の音声出力端子

オーディオ機器の音声出力がフォーン端子の場合


付属の 3.5mm to 6.3mm オーディオ変換プラグを使用してください。



3.5mm to 6.3mm オーディオ変換プラグ

▶ CLUB 950NC の場合

- ① オーディオケーブルの片方のプラグ（2.5mm）を本機左チャンネルのオーディオケーブル端子に接続する。
- ② もう一方のプラグ（3.5mm ステレオミニプラグ）をオーディオ機器や PC の音声出力端子に接続する。



オーディオ機器 / PC の音声出力端子

My JBL Headphones アプリを使用する

My JBL Headphones アプリを使用して、本機をさまざまにカスタマイズしたり、本機の機能をフルに活用したりすることができます。

▶ My JBL Headphones アプリのインストール

- ① お使いのデバイスのアプリストアで「My JBL Headphones」を検索してダウンロード・インストールする。
※ インストールしてもすぐに起動はしないください。
- ② 本機とお使いのデバイスを Bluetooth 接続する。
- ③ My JBL Headphones アプリを起動する。
※ アプリが本機を認識し、アプリを使用できる状態になります。

アンビエントアウェア機能 / トークスルー機能

Bluetooth 接続でデバイスの再生音を聞いているとき、アンビエントアウェア機能をオンにすると周囲の音が比較的聞きやすくなります。


トークスルー機能をオンにすると一時的に音量が下がり、本機を装着したままで周囲の音が聞きやすくなり、会話することもできます。

アンビエントアウェア機能、トークスルー機能のどちらをデフォルトにするかは、先に My JBL Headphones アプリで設定しておく必要があります。

- ① デバイスの画面上で希望の機能をオンにする。

	アンビエントアウェア機能がオン
	トークスルー機能がオン

- ② 本機とデバイスを Bluetooth 接続する。
- ③ 本機の ANC ボタン () を押す。



ANC ボタン ()

オンのとき、ANC インジケーターが白色で点灯します。

アンビエントアウェア機能 / トークスルー機能をオフにする

もう一度 ANC ボタン () を押します。

ノイズキャンセリング機能をオン / オフする


オンにする	ANC ボタン () を 2 秒以上押し続ける
オフにする	もう一度 ANC ボタン () を 2 秒以上押し続ける

オンのとき、ANC インジケーターが白色で点灯します。

※ My JBL Headphones アプリを使用してオン / オフすることもできます。

Siri / Google Now を起動する

iPhone・スマートホン Bluetooth でハンズフリー接続しているときにマルチファンクションボタンを2回押します。



お使いのデバイスに内蔵されている Siri や Google アシスタントが起動します。


ご注意

Google アシスタントまたは Amazon Alexa をダウンロードした場合は、My JBL Headphones アプリで設定後、左イヤークップ外側を押すことで使用可能になります。

電源オフのままノイズキャンセリング機能をオンにする (CLUB ONE のみ)

電源オフの状態でも本機のノイズキャンセリング機能をオンにすることができます。

- ① 電源ボタン (⏻) を3秒以上押し続けて、本機の電源を切る。
- ② ANC ボタン (ANC) を5秒以上押し続ける。




飛行機内で使用する

飛行機内のイヤホン用ジャックが3.5mm ステレオミニジャックの場合は、付属のオーディオケーブルを使って本機を接続することができます。

フライトアダプターを使う (CLUB ONE のみ)

飛行機内のイヤホン用ジャックがデュアルジャック (2本のプラグに対応) の場合は、付属のフライトアダプターをお使いください。

フライトアダプター (付属)



トラブルシューティング

症状	解決法
電源ボタン (⏻) を押ししても電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが音が出ない。	音源のデバイスと Bluetooth でペアリングされているかご確認ください。
	オーディオ機器の音量をご確認ください。
	オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

▶ イヤーパードを交換する

イヤーパードは消耗品です。日常の使用や長期の保存により劣化しますので、傷んできたときは交換してください。新品のイヤーパードを購入する場合は、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

主な仕様

	CLUB ONE	CLUB 950NC
タイプ	ワイヤレスノイズキャンセリングオーバーイヤーヘッドホン	
周波数特性 (パッシブ)	10Hz - 40kHz	16Hz - 40kHz
周波数特性 (アクティブ -BT 時)	20Hz - 20kHz	
インピーダンス	32 Ω	
入力	Bluetooth、ステレオミニ	
Bluetooth	Bluetooth 5.0	
対応プロファイル	A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.6	
電池	リチウムイオンバッテリー	
充電時間	約 2 時間 (急速充電に対応：15 分充電で約 2 時間再生可能)	
連続使用時間 (音楽再生時) *	約 23 時間 (Bluetooth オン、ANC オン時) 約 45 時間 (Bluetooth オン、ANC オフ時) 約 25 時間 (オーディオケーブル接続、ANC オン時)	約 25 時間 (Bluetooth オン、ANC オン時) 約 55 時間 (Bluetooth オン、ANC オフ時) 約 30 時間 (オーディオケーブル接続、ANC オン時)
質量	約 378.5g	約 372g

※・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。充電・再生時間は使用環境によって異なります。
 ・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。
 ・電池を保護するため、半年に一度は充電を行うことをおすすめします。

▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください

▶ 本機の廃棄について



Li-ion

本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。

本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

▶ 製品に関するお問い合わせ

<https://jp.jbl.com/support-product.html>

メールでのお問い合わせは、上記 URL よりお問い合わせフォームをご利用ください。

Tel : 0570-550-465 (ナビダイヤル)

受付時間：土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30



- ・ Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- ・ Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2020 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.