



PLAYLIST




 Chromecast built-in

PLAYLIST


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1 What's in the box



2 Buttons




Press both  and  buttons for MUTE

PLAYLIST

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

3 Connections




4 Wi-Fi Setup

Step 1: Download the Google Home app.



**** Turn on Bluetooth for iPhone/iPad setup**

Step 2: Power on the speaker, then press and hold (5 seconds) the "Play" button to enter Wi-Fi setup mode



Step 3: Find JBL Playlist in the app, and follow the setup guide

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

5 Chromecast play music procedure

Step 1: Open Chromecast supported app

Step 2: Play Music

Step 3: Tap the casticon and select "JBL PLAYLIST"



** How to use Chromecast – refer to link – <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Chromecast support app – refer to link – <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Spotify play music procedure



Say hello to Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free – the artists you love, the latest hits and discoveries just for you. Simply hit play to hear any song you like, at the highest sound quality.

Try Premium free for 30 days at [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Your new speaker has Spotify Connect built in

Spotify Connect lets you control the music playing on your speaker, using the Spotify app on your mobile, tablet or PC.

Listening is seamless. You can take calls, play games, even switch your phone off – all without interrupting the music.

Learn more at [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses


PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

How to use Connect

You'll need Spotify Premium to use Connect, see details overleaf.

- Step 1** Add your new speaker to the same wifi network as your phone, tablet or PC (see product user instructions for details).
- Step 2** Open the Spotify app on your phone, tablet or PC, and play any song.
- Step 3** If you're using the app on a phone – tap the song image in the bottom left of the screen. For tablet and PC move to step 4.
- Step 4** Tap the Connect icon 
- Step 5** Pick your speaker from the list. If you can't see it, just check it's connected to the same wifi network as your phone, tablet or PC.


All done! Happy listening.



One-Touch Play feature – continue listening to Spotify music on the JBL Playlist speaker without logging into Spotify App

The One-Touch Play feature allows you to continue listening to whatever you played on your Spotify Premium account on another device, now on the JBL Playlist speaker, by simply pressing the **▶||** button.

- Step 1** You must use your new JBL Playlist speaker once with your Spotify Connect account to teach it the path.
- Step 2** Later, after using Spotify on your phone or computer, and stopping play, you can continue your album, playlist or artist on the JBL Playlist speaker, just by pressing the **▶||** button. No need to log on to Spotify App again.
- Step 3** If you want to change your selection of artist, album, playlist etc., you must again log on to Spotify App on your normal device.



One Touch Play feature


PLAYLIST

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

7 Bluetooth®

1. Bluetooth connection setup process




Press & Hold Bluetooth button for 3 seconds, enter pairing mode



Choose "JBL Playlist" to connect

2. Music control process




Press - Play/Pause
Double - Press - Next Track








PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide





8 LED Behaviour



	 (Amber)	 (White)	 (Blue)	 (Blue)
	Standby	Operation	NA	NA
	NA	NA	Bluetooth Pairing	Bluetooth Connected
	NA	Chromecast streaming	NA	NA

** Play/Pause and BT LED will blink during OTA (over-the-air) firmware upgrade process. Playlist will be reboot after upgrade completion.



			
No Wi-Fi signal	Weak Wi-Fi signal	Recommended Wi-Fi signal	Excellent Wi-Fi signal


PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

9 Warning

Care on Passive radiator



10 Technical specification

EN

- Model Name: JBL Playlist
- Transducers: 2 x 57mm (2.25") woofers
- Rated power: 2 x 15W
- Frequency response: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Signal-to-noise ratio: >80dB
- Input connections: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Product Dimensions (W x D x H): 316mm (12.4") x 147mm (5.8") x 131mm (5.2")
- Packaging Dimensions (W x D x H) : 350mm (13.8") x 240mm (9.4") x 140mm (5.5")
- Weight: 1120g
- Power supply: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 Watts
- Power consumption in sleep mode: <2.0 Watts
- Bluetooth 4.2 version
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480MHz
- Bluetooth transmitter power: <4dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.150–5.350GHz, 5.470–5.725GHz, 5.725–5.825GHz
- 5G Wi-Fi transmitter power: <20dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: <20dBm (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2.4G Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11b/g/n/ac

ENERGY SPECIFICATION:

Power consumption in sleep mode: 2.0 Watts/Hour

Note:

The JBL Playlist is intended to be used for streaming music via Bluetooth and Wi-Fi technology. This product is designed to be instantly on and ready to play music at a moment's notice.

The JBL Playlist is in compliance with the European Union energy legislation.

It will enter into sleep mode (networked standby) after 10 minutes without operation, after which it can be re-activated via Bluetooth or Wi-Fi.

PLAYLIST


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product may be operated in whole Europe territory.



Chromecast is a trademarks of Google Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Spotify Connect feature requires Spotify Premium subscriptions. Spotify Connect feature may not be used in countries where Spotify service is not available.

La fonctionnalité Spotify Connect requiert un abonnement à Spotify Premium. La fonctionnalité Spotify Connect ne peut être utilisée dans les pays où le service Spotify n'est pas disponible.

This product contains open source software, some of which is licensed under the GPL. For a list of open source software used in the product, please download the Google Home app available on the App Store or Google Play. For your convenience, the source code and relevant build instruction for software licensed under the GPL is available at <http://www.jbl.com/opensource.html>. You may also obtain this information by contacting us at:

Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther

Parking 3

85748 Garching bei Munchen

Germany

or OpenSourceSupport@Harman.com



PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Open source table for JBL Playlist			
Name	Version	Web-link or contact	Applicable License Contract
liveMedia	2011.06.12	http://www.live555.com/	LGPL V2
GNU GPL	2.1	Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA	GNU GPL
Rate Converter Plugin	ver 2007	https://github.com/Themaister/alsa-plugins-rsound/blob/master/doc/speexrate.txt	Jean Marc Valin under GNU GPL
CastLib	ver 2015	www.Google.com/chromium	Chromium Authors
CastLib Bluetooth	ver 2015	www.Google.com/chromium	Chromium Authors
CastLib HotSpot	ver 2015	www.Google.com/chromium	Chromium Authors
CastLib RelUser	ver 2015	www.Google.com/chromium	Chromium Authors
LibcivetWeb	Ver 2013-2015	https://github.com/bel2125/civetweb/blob/master/CREDITS.md	The CivetWeb developers
Lua	Ver 2015	http://www.lua.org/license.html	Lua.org, PUC-Rio
SQLite3	2001 Sept 5	http://www.sqlite.org/copyright.html	Lua and SQLite
Lsqlite3	2013	https://github.com/LuaDist/lsqlite3	Tiago Dionizio
Lua File System	2003	http://keplerproject.github.io/luafilesystem/license.html	Kepler Project
LuaXML	2013	https://github.com/LuaDist/luaxml/blob/master/LuaXML.lua	Gerald Franz, eludi.net
LibFsCURL	2015	podcast.sysca.st/podcast/4-curl-libcurl-future-web-daniel-stenberg/	Daniel Stenberg
LibGC4A	ver 2015	www.Google.com/chromium	Chromium Authors
LibmDNSResponder	Ver 2.0	http://www.apache.org/licenses/LICENSE2.0-	mDNSResponder project
LibnetBDTool	Ver 2.0	http://www.apache.org/licenses/	Apache License
LibR2AS	Ver 1.4.5	https://github.com/ARM-software/CMSIS	ARM Limited
MIT License	Ver 1.0	https://core.fluendo.com/gstreamer/svn/trunk/gst-fluendo-mp3/LICENSE	MIT License
LibYaJL	2014	https://lloyd.github.io/yajl/	Lloyd Hilaiel
osAndroid	2010	https://source.android.com/	The Android Open Source Project
osAndroid	2004	https://source.android.com/	Internet Systems Consortium
osAndroid	1995	https://source.android.com/	International Business Machines, Inc.
osAndroid	2004	https://source.android.com/	The NetBSD Foundation, Inc.
osAndroid	2003	https://source.android.com/	Networks Associates Technology Inc.
osAndroid	1993	https://source.android.com/	Digital Equipment Corp.
osAndroid	1997	https://source.android.com/	Mark Brinicombe
osAndroid	1993	https://source.android.com/	Martin Birgmeier
osAndroid	1993	https://source.android.com/	SunMicrosystem
osAndroid	1993	https://source.android.com/	The Regents of the University of California
osAndroid	1996	https://source.android.com/	Carnegie-Mellon Uni.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Osbreakpad-client	2006	www.google.com/license/	Google Inc.
osDash	2005	https://github.com/masonmark/Dash-Board-for-Newton-OS	The Regents of the University of California
osDhcpClient	2015	http://roy.marples.name/projects/dhccpd/index	Roy Marples
Osdhcpcserver	2016	https://www.isc.org/downloads/dhcp/	ISC
osKernel	Version 2	Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA	GNU GPL
osLibEvent	2012	https://www.provos.org/index.php?/categories/4-Libevent	Niels Provos
osLibnl	Version 2.1	Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA	GNU GPL
osLvm2	Version 2.1	Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA	GNU GPL
osMTDTools	Version 2.1	Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA	GNU GPL
osOpenSSL	2011	http://www.openssl.org/	The Open SSL Project
osPopt	1998	www.redhat.com/linux/	Redhat
osSNTPClient	2015	www.udel.edu/	University of Delaware
Ossquash-tools	Version 2	Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA	GNU GPL
ostime-Zoneinfo	1988	https://www.timeanddate.com/world-clock/usa/berkeley	The Regents of the University of California
ostoybox	2013	rob@landley.net	Rob Landley
osWPA Components	2005	j@w1.fi	Jouni Malinen
Oszlib	2013	madler@alumni.caltech.edu	Jean-Loup Gailly and Mark Adler
Sdkcastsystinfo	2015	www.Google.com/chromium	Chromium Authors
Sdk_kernelmodules	Version 2	Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA	GNU GPL
Sdk_webpages	2005	https://developers.google.com/octane/benchmark	Tom Wu

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FR

1 **Contenu de la boîte**

2 **Boutons**

Appuyez sur les deux boutons pour le mode SILENCIEUX

3 **Branchements**

Réinitialiser

4 **Configuration du Wi-Fi**

Étape 1 : Télécharger l'application Google Home

**** Un appareil iPhone/iPad requiert l'activation du Bluetooth.**

Étape 2 : Allumer l'enceinte, puis appuyer et maintenir (5 secondes) le bouton « Lecture » pour entrer en mode de configuration Wi- Fi

> 5sec

Étape 3 : trouvez la JBL Playlist dans l'application puis suivez le guide.

5 **Procédure de lancement de musique Chromecast**

Étape 1 : Ouvrir l'application prise en charge par Chromecast

Étape 2 : Lancer la musique

Étape 3 : Cliquer sur l'icône de lancement et sélectionner « JBL PLAYLIST »

** Comment utiliser Chromecast - voir le lien : <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Application prise en charge par Chromecast – voir le lien : <https://www.google.com/cast/apps/>

6 **Procédure de lancement de musique Spotify**

Dites bonjour à Spotify Premium

Spotify Premium vous permet d'écouter des millions de chansons gratuitement sans publicité, les artistes que vous aimez, les derniers hits et des découvertes juste pour vous. Appuyez simplement sur Lecture pour entendre toutes les chansons que vous aimez, avec la meilleure qualité sonore.

Essayez Premium gratuitement pendant 30 jours sur [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Vos nouvelles enceintes ont Spotify Connect intégré

Spotify Connect vous permet de contrôler la lecture de musique sur vos enceintes, en utilisant l'application Spotify sur votre mobile, tablette ou PC.

L'écoute est ultra fluide. Vous pouvez répondre à des appels, jouer à des jeux, et même éteindre votre téléphone, sans interrompre la musique.

En savoir plus sur [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Comment utiliser Connect

Vous aurez besoin de Spotify Premium pour utiliser Connect, voir les détails ci-après.

Étape 1 : Ajouter votre nouvelle enceinte sur le même réseau Wi-Fi que votre téléphone, tablette ou PC (voir les instructions d'utilisation du produit pour plus de détails).

Étape 2 : Ouvrir l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou PC et lancer un morceau.

Étape 3 : Si vous utilisez l'application sur un téléphone, toucher l'image de la chanson en bas à gauche de l'écran. Pour les tablettes et PC passez à l'étape 4.

Étape 4 : Appuyez sur l'icône Connect 

Étape 5 : Choisissez votre enceinte dans la liste. Si vous ne pouvez pas la voir, vérifiez qu'elle est connectée au même réseau WiFi que votre téléphone, tablette ou PC.

Terminé ! Bonne écoute.

Fonction lecture à une touche – poursuivez l'écoute de la musique de Spotify sur l'enceinte JBL Playlist sans vous connecter à l'application Spotify

La fonction lecture à une seule touche (One-Touch Play) vous permet de poursuivre la lecture de ce que vous écoutiez sur votre compte Spotify Premium sur un autre appareil, à présent sur l'enceinte JBL Playlist, en appuyant simplement sur le bouton.

Étape 1 : Vous pouvez utiliser votre nouvelle enceinte JBL Playlist avec votre compte Spotify Connect une fois lui avoir appris le chemin.

Étape 2 : Ensuite, après avoir utilisé Spotify sur votre téléphone ou ordinateur et après avoir arrêté la lecture, vous pouvez poursuivre l'écoute de votre album, liste d'écoute ou artiste sur l'enceinte JBL Playlist, en appuyant simplement sur le bouton. Vous n'avez plus besoin de vous connecter à l'application Spotify.

Étape 3 : Si vous voulez modifier votre sélection d'artiste, album, liste d'écoute, etc., vous devez vous reconnecter à l'application Spotify sur votre appareil habituel.

Fonctionnalité One Touch Play

7 Bluetooth

1. Processus de configuration de la connexion Bluetooth

Enfoncez et maintenez le bouton Bluetooth pendant 3 secondes, pour entrer en mode de jumelage.

Choisissez de vous connecter à « JBL Playlist »

2. Processus de commande de la musique

Appuyez - Lecture/Pause

Double appui - Piste suivante

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Spécifications techniques

- Désignation du modèle : JBL Playlist
- Transducteurs : 2 x 57mm (2,25") Haut-parleur grave
- Puissance nominale : 2 x 15W
- Réponse en fréquence : 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Rapport signal/bruit : > 80 dB
- Connexions d'entrée : WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Dimensions du produit (L x P x H) : 316mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
- Dimensions de l'emballage (W x D x H) : 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")
- Poids : 1120 g
- Alimentation : 100-240VAC,50/60Hz,30 watts
- Consommation d'énergie en mode veille : <2,0 watts
- Version Bluetooth 4.2
- Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2402 – 2480 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : <4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Plage de fréquences de l'émetteur WiFi 5G : 5,150~5,350 GHz, 5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz
- Puissance de l'émetteur WiFi 5G : <20 dBm (EIRP)
- Modulation WiFi 5G : OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Compatibilité réseau WiFi 5G : IEEE 802.11 n/ac
- Plage de fréquences de l'émetteur WiFi 2,4G : 2412 – 2472 MHz (bande ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
- Puissance de l'émetteur WiFi 2,4G : <20 dBm (EIRP)
- Modulation WiFi 2,4G : OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Compatibilité réseau WiFi 2,4G : IEEE 802.11b/g/n/ac

SPÉCIFICATION ÉNERGÉTIQUE :

Consommation électrique en mode veille : 2,0 Watts/heure

Remarque :

JBL Playlist est prévue pour la diffusion de musique via les technologies Bluetooth et Wi-Fi. Ce produit est conçu pour être instantanément allumé et prêt à lire de la musique à tout instant.

JBL Playlist est conforme à la législation sur l'énergie de l'Union européenne.

Elle passe en mode veille (veille en réseau) après 10 minutes sans fonctionnement, après quoi elle peut être réactivée via le Bluetooth ou le Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

ES

1 **Contenido de la caja**

2 **Botones**

Pulsa ambos botones para SILENCIAR

3 **Conexiones**

Restablecer

4 **Configuración de Wi-Fi**

Paso 1: Descarga la aplicación de Google Home

**** Se requiere un dispositivo iPhone/iPad con Bluetooth ON**

Paso 2: Enciende el altavoz y, a continuación, manten pulsado (5 segundos) el botón "Reproducción" para acceder al modo de configuración de Wi-Fi

> 5 s

Paso 3: Busca la Lista de reproducción JBL en la aplicación y siga la guía.

5 **Procedimiento para reproducir música con Chromecast**

Paso 1: Abre la aplicación compatible con Chromecast

Paso 2: Reproduce música

Paso 3: Toqua el icono de difusión y seleccione "JBL PLAYLIST"

**** Cómo se utiliza Chromecast:** consulta el enlace: <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

**** Aplicación compatible con Chromecast:** consulta el enlace: <https://www.google.com/cast/apps/>

6 **Procedimiento para reproducir música con Spotify**

Dale la bienvenida a Spotify Premium

Spotify Premium permite escuchar millones de canciones sin publicidad. Los artistas que más te gustan, los éxitos actuales y descubrimientos solo para ti. Basta con pulsar el botón de reproducción para escuchar cualquier canción con la máxima calidad de sonido.

Prueba Premium gratis durante 30 días en spotify.com/freetrial

Tu nuevo altavoz tiene Spotify Connect integrado

Spotify Connect permite controlar la música que se reproduce en el altavoz con la aplicación Spotify en tu móvil, tableta o PC.

Escuchar no tiene secretos. Puedes realizar llamadas, jugar a juegos e incluso apagar el teléfono, todo sin interrumpir la música.

Más información en spotify.com/connect

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se pueden consultar aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Cómo utilizar Connect

Para utilizar Connect se necesita Spotify Premium. Consulta los detalles en la página siguiente.

Paso 1: Añade el nuevo altavoz a la misma red Wi-Fi que tu teléfono, tableta o PC (consulta los detalles en las instrucciones de uso del producto).

Paso 2: Abre la aplicación de Spotify en tu teléfono, tableta o PC y reproduce cualquier canción.

Paso 3: Si vas a utilizar la aplicación en un teléfono, toca en la imagen de la canción en la parte inferior izquierda de la pantalla. En el caso de un a tableta o PC, vaya al paso 4.

Paso 4: Toca el icono de Connect 

Paso 5: Selecciona tu altavoz en la lista. Si no puedes verlo, simplemente comprueba que esté conectado a la misma red Wi-Fi que tu teléfono, tableta o PC.

¡Ya está! Que disfrutes de la música.

Función de reproducción con un solo toque: sigue escuchando la música de Spotify en el altavoz JBL Playlist sin iniciar sesión en la aplicación de Spotify\

La función de reproducción con un solo toque permite seguir escuchando lo que estabas reproduciendo en tu cuenta de Spotify Premium en otro dispositivo en el altavoz JBL Playlist con tan solo pulsar un botón.

Paso 1: Debes utilizar tu nuevo altavoz JBL Playlist una vez con la cuenta de Spotify Connect para enseñarle la ruta.

Paso 2: Mas tarde, después de utilizar Spotify en tu teléfono u ordenador y detener la reproducción, puedes continuar con el álbum, la lista de reproducción o el intérprete en el altavoz JBL Playlist con tan solo pulsar el botón. No es necesario volver a iniciar la sesión en la aplicación de Spotify.

Paso 3: Si deseas cambiar la selección de intérprete, álbum, lista de reproducción, etc., debes volver a iniciar sesión en la aplicación de Spotify en tu dispositivo normal.

Función One Touch Play

7 Bluetooth

1. Proceso de configuración de la conexión Bluetooth

Manten pulsado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para poner en modo de emparejamiento.

Selecciona "JBL Playlist" para conectarte

2. Proceso de control de la música

Pulsar: Reproducir/Pausa

Pulsar dos veces: Pista siguiente

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Especificaciones técnicas

- Nombre del modelo: JBL Playlist
- Transductores: 2 x 57mm (2.25") woofers
- Potencia nominal: 2 x 15W
- Respuesta de frecuencia: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Relación señal a ruido: >80 dB
- Conexiones de entrada: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundidad): 316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
- Dimensiones del envase (Ancho x Alto x Profundidad): 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")
- Peso: 1120g
- Adaptador de alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 vatios
- Consumo de energía en modo de reposo: <2,0 vatios
- Bluetooth versión 4.2
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2402-2480 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: <4 dBm
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK
- Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi 5G: 5,150-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 5G: <20 dBm (PIRE, potencia isotrópica radiada efectiva)
- Modulación 5G Wi-Fi: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Compatibilidad con redes Wi-Fi 5G: IEEE 802.11 n/ac
- Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi 2,4G: 2412-2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 11 canales en EE. UU. y otros 13 canales en Europa)
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (PIRE, potencia isotrópica radiada efectiva)
- Modulación 2,4G Wi-Fi: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Compatibilidad con redes Wi-Fi 2,4G: IEEE 802.11b/g/n/ac

ESPECIFICACIONES ENERGÉTICAS:

Consumo de energía en modo de reposo: 2,0 W/hora

Nota:

JBL Playlist está pensado para utilizarlo para reproducir música en tiempo real mediante tecnologías Bluetooth y Wi-Fi.

Este producto está diseñado para encenderse al instante y reproducir música en un momento.

JBL Playlist cumple con las normas de la Unión Europea sobre energía.

Se pone en modo de reposo (espera en red) después de 10 minutos sin operación, tras lo cual se puede reactivar vía Bluetooth o Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

PT

1 Conteúdo da caixa

2 Botões

Pressione os dois botões para emudecer o som

3 Conexões

Reiniciar

4 Configuração Wi-Fi

Etapa 1: Baixar o aplicativo Google Home

****O dispositivo iPhone/iPad requer Bluetooth ligado**

Etapa 2: Ligue a caixa de som, pressione Play durante cinco segundos para entrar no modo de configuração de Wi-Fi

> 5 segundos

Etapa 3: Identifique a playlist JBL no aplicativo e siga as instruções

5 Procedimento para reproduzir música do Chromecast

Etapa 1: Abra um aplicativo suportado pelo Chromecast

Etapa 2: Reproduza as faixas de música

Etapa 3: Toque no ícone Cast e selecione JBL PLAYLIST

** O modo de usar do Google é descrito em <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** O aplicativo do Chromecast está disponível em <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Procedimento para ouvir música através do Spotify

Apresentamos o Spotify Premium

O Spotify Premium oferece milhões de faixas gratuitamente e sem anúncios, com os artistas que você gosta, os últimos hits e músicas escolhidas especialmente para você. Basta apertar Play para ouvir qualquer música que você quiser com a melhor qualidade de som.

Para experimentar o Spotify Premium por 30 dias, acesse [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Sua caixa de som vem com Spotify Connect

O Spotify Connect permite controlar a que a caixa de som reproduz a partir do aplicativo Spotify em um smartphone, tablet ou PC.

Você poderá ouvir música, atender a chamadas, jogar games e até desligar o telefone – tudo isso sem nunca interromper a música.

Para saber mais, acesse [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

O software Spotify é sujeito a licenciamentos de terceiros, conforme detalhado em www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Modo de usar o Connect

O Spotify Premium requer o Connect (leia o verso destas instruções).

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Etapa 1: Adicione uma nova caixa de som à rede de seu telefone, tablet ou PC. As instruções dos produtos explicam o procedimento em mais detalhes.

Etapa 2: Abra o aplicativo Spotify em um smartphone, tablet ou PC e toque qualquer música que quiser.

Etapa 3: Para usar o aplicativo instalado em um smartphone, toque na imagem da música na parte inferior esquerda da tela. Para tablets e PCs passe para a etapa 4.

Etapa 4: Toque no ícone Connect 

Etapa 5: Selecione sua caixa de som na lista. Se não encontrá-la, verifique se ela está conectada à mesma rede que seu smartphone, tablet ou PC.

A instalação está concluída. É só desfrutar.

One-Touch Play - Ouça o sinal do Spotify em sua caixa de som com JBL Playlist sem precisar entrar no aplicativo Spotify.

Com o One-Touch Play, você pode interromper o sinal de sua conta Spotify Premium em um dispositivo e usar uma caixa de som com JBL Playlist para continuar de onde parou. Basta apertar um botão.

Etapa 1: Use a caixa de som com JBL Playlist pelo menos uma vez com sua conta Spotify Connect para que a caixa de som aprenda o caminho de acesso.

Etapa 2: Em outra ocasião, você poderá interromper o Spotify em seu smartphone ou computador e usar uma caixa de som com JBL Playlist para retomar o mesmo álbum, playlist ou faixa. Basta apertar um botão. Não é preciso entrar novamente no aplicativo Spotify.

Etapa 3: Para escolher outro artista, álbum ou playlist, entre de novo no aplicativo Spotify usando o dispositivo que usa normalmente.

Recurso One Touch Play

Bluetooth

1. Processo de configuração da conexão Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

Selecione JBL Playlist para se conectar

2. Processo de controle de música

Pressione Play/Pause

Pressione duas vezes para passar para a próxima faixa

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Especificações técnicas

- Nome do Modelo: JBL Playlist
- Transdutores: 2 x 57mm (2,25") woofers
- Potência nominal: 2 x 15W
- Resposta de Frequência: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Relação sinal/ruído: > 80 dB
- Conexões de entrada: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Dimensões do produto (L x P x A): 316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")
- Peso: 1120 g
- Fonte de alimentação: 100-240VAC,50/60Hz,30 Watts
- Consumo de energia no modo "dormir": < 2,0 Watts
- Bluetooth versão 4.2
- Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Potência do transmissor Bluetooth: < 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi 5 G: 5,150 ~ 5,350 GHz, 5,470 ~ 5,725 GHz, 5,725 ~ 5,825 GHz
- Potência do transmissor Wi-Fi 5 G: < 20 dBm (EIRP)
- Modulação Wi-Fi 5 G: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Compatibilidade da rede Wi-Fi 5 G: IEEE 802.11 n/ac
- Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi 2,4 G: 2412 – 2472 MHz (Banda ISM 2,4 GHz; EUA, 11 Canais, Europa e outros, 13 Canais)
- Potência do transmissor Wi-Fi 2,4 G: < 20 dBm (EIRP)
- Modulação Wi-Fi 2,4 G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Compatibilidade da rede Wi-Fi 2,4 G: IEEE 802.11b/g/n/ac

ESPECIFICAÇÕES DE ENERGIA:

Consumo de energia no modo de repouso: 2,0 Watt/hora

Obs:

A JBL Playlist foi criada para ser usada com sinais transmitidos por Bluetooth e Wi-Fi.

Este produto foi projetado para estar sempre pronto para funcionar e começar a tocar imediatamente.

A JBL Playlist cumpre a legislação de energia da União Europeia.

O produto entra no modo de repouso (em espera na rede) se passar 10 minutos sem ser usado e é reativado quando recebe sinais Bluetooth ou Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DE

1 Verpackungsinhalt

2 Tasten

STUMMSCHALTEN durch gleichzeitiges Drücken der Tasten

3 Anschlüsse

Zurücksetzen

4 WLAN-Einrichtung

Schritt 1: Lade die Google Home-App.

**** Bei iPhone/iPad muss Bluetooth eingeschaltet sein**

Schritt 2: Schalte den Lautsprecher ein und halte anschließend die Taste "Play" 5 Sekunden lang gedrückt, um den Modus für das WLAN-Setup aufzurufen

> 5 Sekunden

Schritt 3: Suche die JBL Playlist in der App und folge den Anweisungen

5 Musik abspielen mit Chromecast

Schritt 1: Öffne die Support-App für Chromecast

Schritt 2: Spiele Musik ab

Schritt 3: Tippe das Cast-Symbol an und wähle "JBL PLAYLIST" aus

** Hier kannst du sehen, wie Chromecast richtig verwendet wird: <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Support-App für Chromecast: <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Musik abspielen mit Spotify

Sag "Hallo" zu Spotify Premium

Mit Spotify Premium kannst du Millionen von Songs werbefrei genießen – deine Lieblingskünstler, die aktuellsten Hits und die heißesten Neuentdeckungen. Drücke einfach auf "Play" und genieße deine Lieblingsongs in höchster Klangqualität.

Probieren Spotify Premium 30 Tage lang kostenlos aus – unter [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Dein neuer Lautsprecher hat Spotify Connect bereits vorinstalliert

Mit Spotify Connect kannst du die Musikwiedergabe auf deinem Lautsprecher steuern - ganz einfach mit der Spotify-App auf deinem Mobiltelefon, Tablet oder PC.

So wird der Hörgenuss grenzenlos: Nimm Anrufe entgegen, spiele nebenbei Spiele oder schalte dein Telefon sogar komplett aus - dies alles, ohne deine Musik zu unterbrechen.

Weitere Infos findest du unter [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzbestimmungen Dritter, zu finden unter: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

So wird Connect richtig verwendet

Um Connect richtig zu nutzen, brauchst du Spotify Premium. Details dazu findest du umseitig.

Schritt 1: Füge deinen neuen Lautsprecher zum selben WLAN-Netzwerk hinzu, an welches auch dein Telefon, Tablet oder PC angeschlossen ist (weitere Infos dazu findest du in der Gebrauchsanweisung für das entsprechende Gerät).

Schritt 2: Öffne die Spotify-App auf deinem Smartphone, Tablet oder PC und spiele einen Song ab.

Schritt 3: Falls du die App auf einem Smartphone verwendest, wähle einfach die Abbildung zum entsprechenden Titel aus (unten links auf dem Display). Für Tablet und PC: weiter zu Schritt 4.

Schritt 4: Tippe das Connect-Symbol an 

Schritt 5: Wähle deinen Lautsprecher aus der Liste aus. Falls du ihn nicht finden kannst, überprüfe ob er an dasselbe WLAN-Netzwerk angeschlossen ist, wie dein Telefon, Tablet oder PC.

Geschafft! Viel Spaß beim Musikgenuss!

One-Touch Play-Funktion – höre Spotify-Musik weiter auf dem JBL Playlist-Lautsprecher ohne Anmeldung in der Spotify-App\

Mit der One-Touch Play-Funktion kannst du über den JBL Playlist-Lautsprecher einfach durch drücken der Taste weiterhin das hören, was du über dein Spotify Premium-Konto auf einem anderen Gerät wiedergegeben hast.

Schritt 1: Um den Pfad einzurichten, musst du deinen neuen JBL Playlist-Lautsprecher einmal mit deinem Spotify Connect-Konto verwenden.

Schritt 2: Nachdem du Spotify auf deinem Telefon oder Computer verwendet hast, kannst du die Wiedergabe eines Albums, einer Wiedergabeliste oder eines Interpreten auf dem JBL Playlist-Lautsprecher fortsetzen, indem du einfach die Taste drückst. Eine erneute Anmeldung in der Spotify-App ist nicht erforderlich.

Schritt 3: Wenn du den Interpreten, das Album oder die Wiedergabeliste ändern möchtest, musst du dich erneut in der Spotify-App auf deinem normalen Gerät anmelden.

One Touch Play-Funktion

Bluetooth

1. Einrichtung der Bluetooth-Verbindung

Halte die Bluetooth-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Verbindungsmodus zu starten.

Wähle „JBL Playlist“ zum Verbinden

2. Musik-Steuervorgang

Einmal Drücken - Wiedergabe/Pause

Zweimal Drücken - nächster Titel

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Technische Daten

- Modellbezeichnung: JBL Playlist
- Lautsprecher: 2 x 57mm (2.25") Tieftöner
- Nennleistung: 2 x 15W
- Frequenzgang: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Signal/Rauschabstand: > 80 dB
- Eingangsanschlüsse: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Produktabmessungen (B x T x H): 316 mm x 147 mm x 131 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 350 mm x 240 mm x 140 mm
- Gewicht: 1120 g
- Netzteil: 100-240VAC,50/60Hz,30 Watt
- Leistungsaufnahme im Standby-Modus: < 2,0 Watt
- Bluetooth 4.2-Version
- Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: < 4 dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
- 5G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich: 5,150~5,350 GHz, 5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz
- 5G WLAN-Übertragungsleistung: < 20 dBm (EIRP)
- 5G WLAN-Modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Kompatibilität mit dem 5G-WLAN-Netz: IEEE 802.11 n/ac
- 2,4G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich: 2412 – 2472 MHz (2,4 GHz ISM-Band, USA 11 Kanäle, Europa und andere 13 Kanäle)
- 2,4G WLAN-Übertragungsleistung: < 20 dBm (EIRP)
- 2,4G WLAN-Modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Kompatibilität mit dem 2,4G-WLAN-Netz: IEEE 802.11b/g/n/ac

ANGABEN ZUM ENERGIEVERBRAUCH:

Energieverbrauch im Ruhezustand: 2,0 Watt/Stunde

Hinweis:

JBL Playlist ist für die Übertragung von Musik über Bluetooth und WLAN konzipiert.

Dieses Produkt ist sofort betriebsbereit für die Musikwiedergabe.

JBL Playlist entspricht den gesetzlichen Energiebestimmungen der Europäischen Union.

Das Gerät wechselt automatisch in den Ruhezustand (Netzwerk-Betriebsbereitschaft) wenn es 10 Minuten lang nicht verwendet wurde, und kann über Bluetooth oder WLAN reaktiviert werden.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

IT

1 Contenuto della confezione

2 Pulsanti
Premere entrambi i pulsanti per **MUTE**

3 Collegamenti
Reset

4 Impostazione Wi-Fi

Passo 1: Scarica l'app Google Home

**** Per i dispositivi iPhone/iPad è richiesto che Bluetooth sia ON**

Passo 2: Accendere l'altoparlante, quindi premere e tenere premuto (5 secondi) il pulsante "Play" per accedere alla modalità di impostazione Wi-Fi

> 5sec

Passo 3: Trovare JBL Playlist nell'app, e seguire la guida

5 Procedura riproduzione musicale con Chromecast

Passo 1: Apri un'applicazione supportata da Chromecast

Passo 2: Riproduci della musica

Passo 3: Tocca l'icona cast e seleziona "JBL PLAYLIST"

****** Come utilizzare Chromecast – fare riferimento al link - <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

***** App di supporto Chromecast – fare riferimento al link - <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Procedura riproduzione musicale con Spotify

Dai il benvenuto a Spotify Premium

Spotify Premium ti permette di ascoltare milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie - gli artisti che ami, le ultime hits e nuove scoperte apposta per te. Semplicemente tocca play per ascoltare qualsiasi canzone di tuo gradimento, con la più elevata qualità sonora.

Prova Premium gratuitamente per 30 giorni su [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Il tuo nuovo impianto ha Spotify Connect integrato

Spotify Connect ti consente di controllare la riproduzione musicale sul tuo diffusore, utilizzando l'applicazione Spotify sul tuo telefonino, tablet o PC.

L'ascolto non ha limiti. È possibile rispondere alle chiamate, giocare, e persino spegnere il telefono - il tutto senza interrompere la musica.

Scopri di più su [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Il Software Spotify è soggetto a licenze di terzi che si possono trovare qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Come utilizzare Connect

Avrai bisogno di Spotify Premium per utilizzare Connect, guarda i dettagli sul retro.

Passo 1: Aggiungi il tuo nuovo diffusore alla stessa rete Wi-Fi del tuo cellulare, tablet o PC (vedi le istruzioni del prodotto per i dettagli).

Passo 2: Apri l'applicazione Spotify sul tuo cellulare, tablet o PC, e riproduci qualsiasi brano.

Passo 3: Se stai utilizzando l'applicazione su un telefono - tocca la copertina della canzone in basso a sinistra dello schermo. Per i tablet ed i PC - vai al Passo 4

Passo 4: Tocca l'icona Connect 

Passo 5: Scegli il tuo speaker dalla lista. Se non riesci a vederlo, basta controllare che sia collegato alla stessa rete wifi del tuo telefono, tablet o PC.

Fatto! Buon Ascolto.

Funzione One-Touch Play - continua ad ascoltare musica da Spotify con il diffusore JBL Playlist senza loggarti nell'App Spotify/

La funzione One-Touch Play consente di continuare ad ascoltare ciò che hai riprodotto sul tuo account Spotify Premium su di un altro dispositivo - d'ora in poi lo speaker JBL Playlist - semplicemente premendo il pulsante.

Fase 1: È necessario utilizzare almeno una volta il tuo nuovo speaker JBL Playlist con il tuo account Spotify Connect per insegnarli il percorso.

Fase 2: In seguito, dopo aver usato Spotify sul tuo telefono o sul computer, ed aver interrotto la riproduzione, sarà possibile continuare ad ascoltare il tuo album, playlist o artista sul diffusore JBL Playlist, semplicemente premendo il tasto. Non sarà necessario effettuare di nuovo il login nell'App Spotify.

Passo 3: Se si desidera modificare la selezione dell'artista, album, playlist ecc., è necessario effettuare nuovamente il login nell'App Spotify sul proprio dispositivo.

Funzione One Touch Play

Bluetooth

1. Procedura di impostazione della connessione Bluetooth

Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi per entrare in modalità di pairing.

Scegliere "JBL Playlist" per collegarsi

2. Procedura controllo musicale

Premere - Play/Pause

Doppia pressione - Brano seguente

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Specifiche tecniche

- Nome modello: JBL Playlist
- Trasduttori: 2 x 57mm (2.25") woofer
- Potenza nominale: 2 x 15W
- Risposta in frequenza: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Rapporto segnale-rumore: >80 dB
- Connesioni di ingresso: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Dimensioni prodotto (L x P x A): 316mm (12.4") x 147mm (5.8") x 131mm (5.2")
- Dimensioni scatola (L x P x A): 350mm (13.8") x 240mm (9.4") x 140mm (5.5")
- Peso: 1120 g
- Alimentatore: 100-240VAC,50/60Hz,30 Watt
- Consumo energetico in modalità Sleep: <2 Watt
- Versione Bluetooth 4.2
- Intervallo di frequenza trasmettitore Bluetooth: 2402-2480 MHz
- Potenza trasmettitore Bluetooth: <4 dBm
- Modulazione trasmettitore Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: 5,150-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: <20 dBm (EIRP)
- Modulazione Wi-Fi 5G: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Compatibilità di rete Wi-Fi 5G: IEEE 802.11 n/ac
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G: 2412-2472 MHz (banda ISM a 2,4 GHz, 11 canali Stati Uniti, Europa e altri 13 canali)
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G: <20 dBm (EIRP)
- Modulazione Wi-Fi 2.4G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Compatibilità di rete Wi-Fi 2.4G: IEEE 802.11b/g/n/ac

SPECIFICHE ENERGETICHE:

Consumo di corrente in modalità Sleep (Sospensione): 2.0 watt/ora

Nota:

JBL Playlist è destinato ad essere utilizzato per riprodurre musica in streaming mediante tecnologia Bluetooth e Wi-Fi.

Questo prodotto è progettato per essere acceso istantaneamente ed essere pronto a riprodurre musica da un momento all'altro.

JBL Playlist è conforme con la legislazione energetica dell'Unione Europea.

Entra in modalità sospensione (standby in rete) dopo 10 minuti di assenza di utilizzo, dopodiché può essere riattivato via Bluetooth o Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

NL

1 Verpakkingsinhoud

2 Toetsen

Druk op beide toetsen om het geluid te STOPPEN (MUTE)

3 Aansluitingen

Reset

4 Wifi-instelling

Stap 1: Download de Google Home app.

**** Zorg dat Bluetooth op het iPhone/iPad ingeschakeld is.**

Stap 2: De luidspreker inschakelen en dan de weergave (Play) toets ingedrukt houden (5 seconden) om de WiFi-instelmodus in te schakelen

> 5 sec.

Stap 3: Zoek de JBL Playlist in de app en volg de aanwijzingen

5 Procedure voor Chromecast muziekweergave

Stap 1: Open Chromecast-ondersteunde app

Stap 2: Muziek afspelen

Stap 3: Tik op het "cast"-pictogram en selecteer "JBL PLAYLIST"

** Gebruik van Chromecast – zie link - <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Chromecast ondersteunde app – zie link - <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Procedure voor Spotify muziekweergave

Zeg hallo tegen Spotify Premium

Spotify Premium laat je luisteren naar miljoenen muziknummers zonder reclame - de artiesten waar je van houdt, de nieuwste hits en de nieuwste ontdekkingen. Klik op weergave om je favoriete muziek te horen in de hoogste geluidskwaliteit.

Probeer Premium gratis voor 30 dagen bij [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Je nieuwe luidspreker heeft Spotify Connect ingebouwd

Spotify Connect maakt het mogelijk om de muziek op je luidsprekers te regelen met de Spotify app op je mobiele telefoon, tablet of PC.

Luisteren gaat gemakkelijk. Je kunt gesprekken aannemen, gamen, en zelfs je telefoon uitzetten – zonder je muziek te onderbreken.

Meer informatie vindt je op [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

De Spotify software is onderworpen aan third party licenties vermeld op www.spotify.com/connect/third-party-licenties

Hoe gebruik je Connect

Je hebt Spotify Premium nodig om Connect te gebruiken. Zie details aan ommezijde.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Stap 1: Je nieuwe luidspreker toevoegen op hetzelfde wifi-netwerk als je telefoon, tablet of PC (zie productgebruiksaanwijzing voor details).

Stap 2: Open de Spotify-app op je telefoon, tablet of PC, en luister naar elk gewenst nummer.

Stap 3: Als je de app op een telefoon gebruikt - tik op afbeelding van het nummer links onderaan in het scherm. Voor tablet en PC - ga naar stap 4.

Stap 4: Tik op het Connect-pictogram 

Stap 5: Kies je luidspreker uit de lijst. Als je de luidspreker niet ziet, controleer dan of deze op hetzelfde Wifi-netwerk is aangesloten als je telefoon, tablet of PC

Dat was het dan! Veel luisterplezier.

Eén-toets Play functie - blijf luisteren Spotify op de JBL Playlist luidspreker zonder in te loggen op Spotify App \\\

Met de Eén-toets play-functie kun je blijven luisteren naar hetgeen wat je hebt afgespeeld op je Spotify Premium-account op een ander apparaat. Met een simpele druk op de knop speel je dit nu ook af op de JBL Playlist luidspreker

Stap 1: Je moet je nieuwe JBL Playlist-luidspreker een keer met je Spotify Connect-account gebruiken om het pad te doorlopen.

Stap 2: Als je stopt met luisteren van Spotify op je telefoon of computer kun je het album, afspeellijst of artiest op de JBL Playlist luidspreker blijven beluisteren met een druk op de knop. Het is niet meer nodig om opnieuw aan te melden bij Spotify App.

Stap 3: Als je de selectie van artiest, album of playlist wilt wijzigen, log dan opnieuw in bij Spotify App met je normale toestel.

Eén toets Play-functie

Bluetooth

1. Instellen van Bluetooth-aansluiting

De Bluetooth-knop 3 seconden ingedrukt houden om de koppelingmodus in te schakelen.

Kies "JBL Playlist" om aan te sluiten

2. Afspelen van muziek

Afspelen/Pauze - indrukken

Volgende Track - twee keer drukken

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Technische specificaties

- Modelnaam: JBL Playlist
- Transducers: 2 x 57mm (2.25") woofers
- Nominaal vermogen: 2 x 15W
- Frequentiebereik: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB
- Ingangsaansluitingen: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Productafmetingen (B x L x H): 316mm (12.4") x 147mm (5.8") x 131mm (5.2")
- Verpakkingsafmetingen (B x L x H): 350mm (13.8") x 240mm (9.4") x 140mm (5.5")
- Gewicht: 1120 g
- Voeding: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 watt
- Stroomverbruik in slaapmodus: <2,0 watt
- Bluetooth 4.2 versie
- Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2402 – 2480 MHz
- Vermogen Bluetooth-zender: <4 dBm
- Modulatie Bluetooth-zender: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
- Frequentiebereik Wi-Fi-zender 5 G: 5,150–5,350 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5 G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm (EIRP)
- 5 G Wi-Fi-modulatie: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5 G Wi-Fi-netwerkcompatibiliteit: IEEE 802.11 n/ac
- Frequentiebereik Wi-Fi-zender 2,4 G: 2412 – 2472 MHz (2,4 GHz ISM Band, VS 11 kanalen, Europa en anders 13 kanalen)
- 2,4 G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm (EIRP)
- 2,4 G Wi-Fi-modulatie: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2,4 G Wi-Fi-netwerkcompatibiliteit: IEEE 802.11b/g/n/ac

ENERGIE-SPECIFICATIES:

Stroomverbruik in de slaapstand: 2,0 Watt/Uur

Opmerking:

De JBL Playlist is bedoeld voor het streamen van muziek via Bluetooth en WiFi-technologie. Dit product is ontworpen om direct in te schakelen en op elk gewenst moment muziek af te spelen.

De JBL Playlist is in overeenstemming met Europese Unie-wetgeving op energiegebied.

Het apparaat schakelt na 10 minuten zonder gebruik in de slaapstand (netwerk stand-by) waarna het opnieuw kan worden geactiveerd via Bluetooth of WiFi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

NO

1 **Innhold i esken:**

2 **Knapper**

Trykk på begge knappene for **DEMPING**

3 **Kontakter**

Tilbakestill

4 **Wi-Fi-konfigurasjon**

Trinn 1: Last ned Google Home-appen

****iPhone/iPad må ha Bluetooth PÅ**

Trinn 2: Slå på høyttaleren, og trykk og hold (5 sekunder) på "Play"-knappen for å gå inn i Wi-Fi-oppsettmodus

> 5 sek

Steg 3: Finn JBL spilleliste i appen og følg veiledningen

5 **Prosedyre for å spille musikk med Chromecast**

Trinn 1: Åpne den Chromecast-støttede appen

Trinn 2: Spille musikk

Trinn 3: Trykk på casticon og velg "JBL PLAYLIST"

** Hvordan bruke Chromecast – se koblingen – <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** App for Chromecast-støtte – se koblingen – <https://www.google.com/cast/apps/>

6 **Prosedyre for å spille av musikk fra Spotify**

Si hei til Spotify Premium

Spotify Premium lar deg lytte reklamefritt til millioner av sanger – artister du liker, de nyeste hits og funn for deg. Bare trykk på play for å høre en sang du liker, i høyeste lyd kvalitet.

Prøv Premium gratis i 30 dager på [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Din nye høyttaler har Spotify Connect innebygget

Spotify Connect lar deg styre musikken som spilles på høyttaleren, ved hjelp av Spotify-appen på mobilen, nettbrettet eller PC-en.

Lytting er sømløst. Du kan svare på anrop, spille spill, til og med slå av telefonen – alt uten å avbryte musikken.

Les mer på [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser funnet her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Hvordan bruke Connect

Du trenger Spotify Premium for å bruke Connect, se informasjon på neste side.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Trinn 1: Legg til din nye høyttaler til samme wifi-nettverk som telefonen, nettbrettet eller PC-en (se produktets bruksanvisning for detaljer).

Trinn 2: Åpne Spotify-appen på telefonen, nettbrettet eller PC, og spill av en sang.

Trinn 3: Hvis du bruker appen på en telefon – pek på sangbildet nede til venstre på skjermen. For nettbrett og PC – gå videre til trinn 4.

Trinn 4: Trykk på Connect-ikonet 

Trinn 5: Velg høyttaleren din fra listen. Hvis du ikke kan se det, bare – sjekk om den er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som – telefonen, nettbrettet eller PC-en.

Ferdig! Nyt lyttingen din.

One-Touch-Play-funksjon – fortsett å lytte til Spotify-musikk på JBL Playlist-høyttaleren uten å logge inn på Spotify-appen\

One-Touch-Play-funksjonen lar deg fortsette å lytte til det du spiller av på din Spotify Premium-konto på en annen enhet, nå på JBL Playlist-høyttaleren bare ved å trykke på knappen.

Trinn 1: Du må bruke din nye JBL Playlist-høyttaler en gang med Spotify Connect-kontoen for å lære den banen.

Trinn 2: Senere, etter at du har brukt Spotify på telefonen eller datamaskinen, og stoppet avspillingen, kan du fortsette på albumet, spillelisten eller artisten på JBL Playlist-høyttaleren bare ved å trykke på knappen. Ingen behov for å logge på Spotify-appen igjen.

Trinn 3: Dersom du ønsker å endre valget av artist, album, spilleliste, osv., må du logge på Spotify-appen på den normale enheten.

One Touch Play-funksjonen

Bluetooth

1. Bluetooth-tilkobling konfigurasjonsprosessen

Trykk og hold Bluetooth-knappen i tre sekunder for å gå i sammenkoblingsmodus

Velg "JBL Playlist" for å koble til

2. Musikkstyringsprosess

Trykk – Play/pause

Dobbel – Trykk – Neste spor

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Tekniske spesifikasjoner

- Modellnavn: JBL Playlist
- Høytalerelementer: 2 x 57mm (2.25") basshøytalere
- Nominell effekt: 2 x 15W
- Frekvensrespons: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Signal-til-støy-forhold: >80 dB
- Inngangsforbindelser: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Produktmål (B x D x H): 316mm (12,4") x 147mm (5,8") x 131mm (5,2")
- Emballasjens dimensjoner (B x D x H) : 350mm (13,8") x 240mm (9,4") x 140mm (5,5")
- Vekt: 1120g
- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 Watt
- Strømforbruk i hvilemodus: <2,0 Watt
- Bluetooth 4.2-versjon
- Bluetooth-senders frekvensområde: 2402-2480MHz
- Bluetooth-senderstyrke: < 4 dBm
- Bluetooth-senders modulasjon: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5G WiFi-senderfrekvensområde: 5,150-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz
- 5G WiFi-sendestyrke: <20 dBm (EIRP)
- 5G WiFi-modulasjon: OFDM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
- 5G WiFi-nettverkskompatibilitet: IEEE 802.11 n/ac
- 2,4G WiFi-senderfrekvensområde: 2412-2472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
- 2,4 G WiFi-sendestyrke: <20 dBm (EIRP)
- 2,4 G WiFi-modulasjon: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16 QAM, 64 QAM
- 2,4 G WiFi-nettverkskompatibilitet: IEEE 802.11b/g/n/ac

ENERGISPESIFIKASJON:

Strømforbruk i dvalemodus: 2,0 watt/time

Merk:

JBL-spillelisten er ment å brukes for strømming av musikk via Bluetooth og Wi-Fi-teknologi.

Dette produktet er designet for kunne umiddelbart slås på og være klar til å spille av musikk på et øyeblikks varsel.

JBL-spillelisten er i samsvar med EUs energilovgivning.

Den vil gå i hvilemodus (standby i nettverk) etter 10 minutter uten drift, etter dette kan den bli re-aktivert via Bluetooth eller Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FI

1 Pakkauksen sisältö

2 Painikkeet

Paina molempia painikkeita **MYKISTYKSEN** aktivoimiseksi

3 Liitännät

Nollaus

4 Wi-Fin määrittäminen

Vaihe 1: Lataa Google Home -sovellus

**** iPhone/iPad vaatii Bluetoothin PÄÄLLÄ-tilaan**

Vaihe 2: Kytke kaiuttimen virta päällä ja pidä tämän jälkeen Play-painike alapainettuna 5 sekunnin ajan, kun haluat siirtyä Wi-Fi-yhteyden määrittystilaan

> 5 s

Askel 3: Löydä JBL-Playlist -sovelluksessa, ja noudata ohjetta

5 Toimenpiteet Chromecast -musiikin toistamiseksi

Vaihe 1: Avaa Chromecast - tuettu sovellus

Vaihe 2: Toista musiikkia

Vaihe 3: Kosketa cast-kuvaketta ja valitse "JBL PLAYLIST"

** Chromecast -ominaisuuden käyttö – katso linkki - <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Chromecast -tukisovellus – katso linkki - <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Toimenpiteet Spotify-musiikin toistamiseksi

Sano hei Spotify Premiumille

Spotify Premium antaa sinun kuunnella miljoonia kappaleita ilman mainoksia. Rakastamasi artistit, viimeisimmät hitit ja uusimmat löydöt juuri sinulle. Valitse yksinkertaisesti toista-painike, kun haluat kuunnella haluamasi kappaleen parhaalla mahdollisella äänenlaadulla.

Kokeile Premiumia ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Uudessa kaiuttimessasi on sisäänrakennettu Spotify Connect -ominaisuus

Spotify Connect mahdollistaa kaiuttimestasi toistettavan musiikin ohjaamisen puhelimesa, tabletissa tai PC-tietokoneessa olevasta Spotify-sovelluksesta.

Kuuntelu on saumatonta. Voit vastata puheluihin pelata pelejä, ja jopa sammuttaa virran puhelimestasi ilman musiikin toiston keskeyttämistä.

Lue lisää osoitteesta [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Spotify-ohjelmisto käyttää kolmansien osapuolten omistamia lisenssejä, joiden tiedot löydät täältä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Connect-ominaisuuden käyttö

Tarvitset Spotify Premium -tilauksen Connect-ominaisuuden käyttämiseksi. Katso tiedot kääntöpuolelta.

Vaihe 1: Liitä uusi kaiutin samaan Wi-Fi-verkkoon puhelimen, tabletin tai PC-tietokoneen kanssa (katso tiedot tuotteen käyttöohjeista).

Vaihe 2: Avaa Spotify-sovellus puhelimessa, tabletissa tai PC-tietokoneessa ja aloita minkä tahansa kappaleen toisto.

Vaihe 3: Jos käytät sovellusta puhelimessa, valitse kappaleen kuva näytön vasemmasta alalaidasta. Tabletit ja PC-tietokoneet, siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4: Kosketa Connect-kuvaketta 

Vaihe 5: Valitse kaiutin luettelosta. Jos et näe kaiutintasi tarkasta, että kaiutin on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon puhelimen, tabletin tai PC-tietokoneen kanssa.

Kaikki valmista! Iloisia kuunteluhetkiä.

Yhden kosketuksen toisto-ominaisuus - jatka Spotify-musiikin kuuntelua JBL Playlist-kaiuttimen avulla ilman Spotify-sovellukseen kirjautumista\

Jos kuuntelit audiosisäitää Spotify Premium -tilisi kautta toisella laitteella, voit nyt yhden kosketuksen ominaisuuden avulla jatkaa kuuntelua JBL-Playlist-kaiuttimella yksinkertaisesti nappia painamalla.

Vaihe 1: Voidaksesi luoda polun Spotify Connect -tiliin sinun tulee käyttää JBL-Playlist kaiutinta kerran.

Vaihe 2: Vastaisuudessa voit jatkaa albumin, soittoluettelon tai artistin toistoa JBL Playlist-kaiuttimella napin painalluksella tarvitsematta kirjautua uudelleen Spotify-sovellukseen.

Vaihe 3: Jos haluat muuttaa esittäjän, toistoluettelon, jne. valintaa, sinun täytyy kirjautua uudelleen Spotify-sovellukseen tavalliselta laitteeltasi.

One Touch Play -ominaisuus

Bluetooth

1. Bluetooth-yhteyden määrittäminen

Voit siirtyä yhteydenmuodostustilaan painamalla Bluetooth-painetta kolmen sekunnin ajana Muodosta yhteys valitsemalla JBL Playlist

2. Musiikin hallintaprosessi

Paina - Toista/Keskeytä

Kahdesti - Paina - Seuraava kappale

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Tekniset tiedot

- Mallin nimi: JBL Playlist
- Kaiuttimelementit: 2 x 57mm (2.25") bassokaiuttimet
- Mitoitusteho: 2 x 15W
- Taajuusvaste: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Häiriöetäisyys: >80 dB
- Sisääntuloliitännät: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Tuotteen mitat (L x S x K): 316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
- Pakkauksen mitat (L x S x K) : 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")
- Paino: 1120g
- Virtalähde: 100-240VAC,50/60Hz,30 wattia
- Virrankulutus lepotilassa: <2,0 wattia
- Bluetooth-versio 4.2
- Bluetooth-lähtetimen taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz
- Bluetooth-lähtetimen teho: <4 dBm
- Bluetooth-lähtetimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi-lähtetimen taajuusalue: 5,150–5,350 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-lähtetimen teho: <20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-modulaatio: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi-verkon yhteensopivuus: IEEE 802.11 n/ac
- 2,4G Wi-Fi-lähtetimen taajuusalue: 2 412 – 2 472 MHz (2,4 GHz ISM Band, USA 11 kanavaa, Eurooppa ja muut 13 kanavaa)
- 2,4G Wi-Fi-lähtetimen teho: <20 dBm (EIRP)
- 2,4G Wi-Fi-modulaatio: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2,4G Wi-Fi-verkon yhteensopivuus: IEEE 802.11b/g/n/ac

ENERGIATIEDOT:

Virrankulutus valmiustilassa: 2,0 wattia/tunti

Huomautus:

JBL Playlist on tarkoitettu musiikin toistamiseen Bluetoothiin tai langattoman verkon kautta.

Tuote on suunniteltu käynnistymään välittömästi ja sitä voi käyttää musiikintoistoon millä hetkellä hyvänsä.

JBL Playlist on Euroopan unionin energialainsäädännön mukainen.

Laite menee automaattisesti lepotilaan (verkostoitu valmiustila), kun sitä ei ole käytetty 10 minuuttiin. Laitteen voi aktivoida uudestaan Bluetoothiin tai langattoman yhteyden avulla.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

RU

1 Комплект поставки

2 Кнопки

Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** звук, нажмите кнопки * и *

3 Подключения

Сброс

4 Настройка Wi-Fi

Шаг 1: загрузите приложение Google Home.

**** На устройстве iPhone/iPad должен быть включён Bluetooth**

Шаг 2: включите динамик, затем нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку "Воспроизвести", чтобы войти в режим настройки Wi-Fi

>5 сек

Шаг 3: Найдите JBL Playlist и следуйте инструкциям

5 Порядок воспроизведения музыки через Chromecast

Шаг 1: откройте приложение, поддерживающее Chromecast

Шаг 2: воспроизведите музыку

Шаг 3: коснитесь значка трансляции и выберите "JBL PLAYLIST"

**** Как использовать Chromecast – перейдите по ссылке – <https://www.google.com/cast/learn/audio/>**

**** Приложения, поддерживающие Chromecast – перейдите по ссылке – <https://www.google.com/cast/apps/>**

6 Порядок воспроизведения музыки через Spotify

Поприветствуйте Spotify Premium

Spotify Premium позволяет прослушивать миллионы композиций без рекламы – ваших любимых исполнителей, последние хиты и новинки, которые будут вам интересны. Просто нажмите кнопку "Воспроизвести", чтобы прослушать любую композицию в максимальном качестве аудио.

Опробуйте план Premium бесплатно в течение 30 дней на сайте [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

В ваш новый динамик уже встроена служба Spotify Connect

Spotify Connect позволяет управлять воспроизведением музыки на динамике с помощью приложения Spotify на телефоне, планшете или ПК.

Прослушивание ничему не будет мешать. Вы можете принимать звонки, играть в игры, даже выключать телефон – и все это не прерывая воспроизведение музыки.

Подробнее см. на [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Использование программного обеспечения Spotify регулируется лицензиями третьих лиц, с которыми можно ознакомиться по адресу:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Как пользоваться Connect

Для использования службы Connect вам понадобится Spotify Premium, см. подробности на другой стороне.

Шаг 1: добавьте новый динамик в сеть WiFi, к которой подключен ваш телефон, планшет или ПК (подробности см. в инструкциях к изделию).

Шаг 2: откройте приложение Spotify на телефоне, планшете или ПК, после чего начните воспроизведение нужной песни.

Шаг 3: если вы используете приложение на телефоне, коснитесь изображения песни в левой нижней части экрана. В случае планшета и ПК перейдите к шагу 4.

Шаг 4: коснитесь значка Connect 

Шаг 5: выберите свой динамик из списка. Если вы его не видите, проверьте, подключен ли он к той же сети WiFi, что и ваш телефон, планшет или ПК.

Готово! Слушайте с удовольствием.

Функция One-Touch Play – продолжайте прослушивание музыки Spotify на колонке JBL Playlist, не входя в приложение Spotify.

Функция One-Touch Play позволяет продолжить прослушивание музыки через учетную запись Spotify Premium на другом устройстве, в том числе на колонке JBL Playlist, нажатием одной кнопки.

Шаг 1: Используйте новую колонку JBL Playlist с учетной записью Spotify Connect, чтобы задать для колонки путь к музыке.

Шаг 2: Впоследствии, после использования службы Spotify на телефоне или компьютере и приостановки воспроизведения, вы можете продолжить прослушивать альбом, список воспроизведения или исполнителя на колонке JBL Playlist, нажав одну кнопку. Снова выполнять вход в приложение Spotify не нужно.

Шаг 3: Если вы хотите выбрать другого исполнителя, альбом, список воспроизведения и т.п., необходимо снова войти в приложение Spotify на своем обычном устройстве.

Функция One Touch Play

Bluetooth

1. Порядок настройки соединения по Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку "Bluetooth" в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения

Выберите "JBL Playlist" для подключения

2. Управление музыкой

Нажатие – Воспроизведение/Пауза

Двойное нажатие - следующая запись

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Технические характеристики

- Наименование модели: JBL Playlist
- Динамики: 2 x 57mm (2.25") низкочастотные динамики
- Номинальная мощность: 2 x 15W
- Частотная характеристика: 60~20 кГц -6 дБ
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ
- Входные соединения: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Габаритные размеры изделия (Ш x Г x В): 316 мм (12,4 дюйма) x 147 мм (5,8 дюйма) x 131 мм (5,2 дюйма)
- Габаритные размеры упаковки (Ш x Г x В): 350 мм (13,8 дюйма) x 240 мм (9,4 дюйма) x 140 мм (5,5 дюйма)
- Вес: 1120 г
- Блок питания: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 Вт
- Энергопотребление в спящем режиме: <2 Вт
- Версия Bluetooth: 4.2
- Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Мощность передатчика Bluetooth: < 4 дБм
- Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Частотный диапазон передатчика Wi-Fi 5G: 5,150~5,350 ГГц, 5,47~5,725 ГГц, 5,725~5,825 ГГц
- Мощность передатчика Wi-Fi 5G: <20 дБм (EIRP)
- Модуляция передатчика Wi-Fi 5G: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Совместимость с сетью Wi-Fi 5G: IEEE 802.11 n/ac
- Частотный диапазон передатчика Wi-Fi 2.4G: 2412 – 2472 МГц (промышленный, научный и медицинский диапазон 2,4 ГГц, США — 11 каналов, Европа и другие регионы — 13 каналов)
- Мощность передатчика Wi-Fi 2.4G: <20 дБм (EIRP)
- Модуляция передатчика Wi-Fi 2.4G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Совместимость с сетью Wi-Fi 2.4G: IEEE 802.11b/g/n/ac

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ:

Потребляемая мощность в режиме сна: 2,0 Вт/час

Примечание:

Изделие JBL Playlist предназначено для потоковой передачи музыки с помощью технологий Bluetooth и Wi-Fi.

Данное изделие рассчитано на мгновенное включение и всегда готово воспроизводить музыку.

Изделие JBL Playlist соответствует законам ЕС в области электроэнергетики.

Изделие переходит в режим сна (сетевого ожидания) через 10 минут бездействия, после чего его можно активировать через Bluetooth или Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

SV

1 Vad finns i lådan?

2 Knappar

Tryck på båda knapparna för TYST

3 Anslutningar

Återställ

4 WiFi-inställning

Steg 1: Hämta Google Home-appen

**** iPhone/iPad kräver Bluetooth ON**

Steg 2: Slå på högtalaren och håll inne "Play"-knappen (i 5 sekunder) för att gå till WiFi-inställningen

>5 sek

Steg 3: Hitta JBL Playlist i appen och följ instruktionerna

5 Chromecast – Spela musik

Steg 1: Öppna en musik-app som stöder Chromecast

Steg 2: Spela musik

Steg 3: Tryck på Cast-ikonen och välj "JBL PLAYLIST"

** Så här använder du Chromecast – se <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Appar som stöder Chromecast – se <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Spotify – Spela musik

Kolla in Spotify Premium

Med Spotify Premium kan du lyssna på miljontals låtar utan reklam: dina favoritartister, de senaste hitsen och upptäckter för just dig. Du behöver bara trycka på Play för att lyssna på vilken låt som helst, med bästa möjliga ljudkvalitet.

Pröva Premium gratis i 30 dagar på [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Din nya högtalare har inbyggt Spotify Connect

Med Spotify Connect kan du styra musiken i högtalaren genom Spotify-appen på mobilen, surfplattan eller datorn.

Oavbruten lyssning. Du kan besvara samtal, spela spel och till och med stänga av telefonen utan att avbryta musiken.

Läs mer på [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Spotify-programvaran omfattas av tredje parts licenser som beskrivs här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Använda Connect

Du måste ha Spotify Premium för att använda Connect. Se informationen på andra sidan.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Steg 1: Lägg till högtalaren till samma WiFi-nätverk som telefonen, surfplattan eller datorn (mer information finns i enhetens bruksanvisning).

Steg 2: Öppna Spotify-appen på mobilen, surfplattan eller datorn och spela valfri låt.

Steg 3: Om du använder appen på en telefon trycker du på låtens bild längst ner till vänster i skärmen. På surfplatta eller dator fortsätter du till steg 4.

Steg 4: Tryck på Connect-ikonen 

Steg 5: Välj högtalaren i listan. Om du inte kan se den kontrollerar du att den är ansluten till samma WiFi-nätverk som telefonen, surfplattan eller datorn.

Klart! Njut av musiken.

Funktionen One-Touch Play – fortsätt att lyssna på musik via Spotify på JBL Playlist-högtalaren utan att logga in på Spotify-appen\

Med funktionen One-Touch Play kan du nu fortsätta att lyssna på det du spelade upp via ditt Spotify Premium-konto eller någon annan enhet på din JBL Playlist-högtalare. Bara tryck på knappen.

Steg 1: Du måste använda din nya JBL Playlist-högtalare en gång med ditt Spotify Connect-konto, så att den lär sig sökvägen.

Steg 2: När du sedan har använt Spotify på din telefon eller dator och stoppar uppspelningen kan du fortsätta att lyssna på ett album, en spellista eller en artist på JBL Playlist-högtalaren. Det är bara att trycka på knappen. Du behöver inte logga in på Spotify-appen igen.

Steg 3: Om du vill ändra urvalet av artister, album, spellistor osv. måste du logga in på Spotify-appen igen på din vanliga enhet.

One Touch Play-funktion

Bluetooth

1. Ställa in Bluetooth-anslutning

Tryck på och håll inne Bluetooth-knappen i tre sekunder för att gå in i parkopplingsläge

Välj "JBL Playlist" för att ansluta

2. Musikkontroll

Tryck på – Play/Pause

Tryck två gånger på – Next Track

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Tekniska specifikationer

- Modellbeteckning: JBL Playlist
- Element: 2 x 57mm (2.25") baselement
- Effekt: 2 x 15W
- Frekvensåtergivning: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Signal/brus-förhållande: >80 dB
- Ingångar: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Produktmått (B x D x H): 316 mm x 147 mm x 131 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 350 mm x 240 mm x 140 mm
- Vikt: 1120g
- Strömförsörjning: 100-240VAC,50/60Hz,30 Watt
- Strömförbrukning i viloläge: <2,0 Watt
- Bluetooth-version 4.2
- Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2 402–2 480 MHz
- Bluetooth-sändareffekt: <4 dBm
- Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi-sändareffektsområde: 5,150–5,350 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-sändareffekt: <20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-modulering: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Kompatibilitet med 5 G Wi-Fi-nätverk: IEEE 802,11 n/ac
- 2,4G Wi-Fi-sändareffektsområde: 2 412–2 472 MHz (2,4 GHz ISM Band, USA 11 kanaler, Europa och övriga 13 kanaler)
- 2,4G Wi-Fi-sändareffekt: <20 dBm (EIRP)
- 2,4G Wi-Fi-modulering: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2,4G Wi-Fi-nätverkskompatibilitet: IEEE 802.11b/g/n/ac

ENERGISPECIFIKATIONER:

Energiförbrukning i viloläge: 2,0 W/timme

OBS:

JBL Playlist är avsedd för att strömma musik via Bluetooth- och WiFi-teknik.

Produkten är gjord för att slås på och vara klar för uppspelning på ett ögonblick.

JBL Playlist överensstämmer med Europeiska Unionens energiföreskrifter.

Den går till viloläge (nätverksstandby) efter 10 minuter utan användning, enheten kan aktiveras på nytt via Bluetooth eller Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DA

1 Hvad er der i æsken

2 Knapper

Tryk på begge knapper for **LYDLØS**

3 Tilslutninger

Nulstilling

4 Konfiguration af Wi-Fi

Trin 1: Hent Google Home-app'en

**** På iPhone/iPad skal Bluetooth være slået TIL**

Trin 2: Tænd for højttaleren og tryk og hold (5 sekunder) knappen "Play" nede for at gå til Wi-Fi-opsætningstilstand

> 5 sek.

Trin 3: Find JBL Playlist i app'en og følg guiden

5 Chromecast procedure for afspilning af musik

Trin 1: Åbn den Chromecast-kompatible app

Trin 2: Afspil musik

Trin 3: Tryk på cast-ikonet og vælg "JBL PLAYLIST"

** Sådan bruger du Chromecast – se - <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Chromecast support-app – se - <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Spotify procedure for afspilning af musik

Sig hej til Spotify Premium

Med Spotify Premium kan du lytte til millioner af sange, uden reklamer – kunstnerne, du elsker, de seneste hits og nyheder, som er skræddersyet til dig. Tryk blot på play for at lytte til din yndlingssang, i den højeste lyd kvalitet.

Prøv Premium gratis i 30 dage på [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Spotify Connect er indbygget i din nye højttaler

Med Spotify Connect kan du styre musikken, som afspilles af din højttaler, ved at bruge Spotify app'en på din mobiltelefon, tablet eller pc.

Lyt til musikken uden problemer. Du kan modtage opkald, spille spil, endda slukke for din telefon – alt sammen uden at afbryde musikken.

Læs mere på [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Spotify-softwaren er underkastet tredjeparts-licenser, som kan findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Sådan bruger du Connect

Du skal være abonnent på Spotify Premium for at kunne bruge Connect, se yderligere oplysninger på næste side.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Trin 1: Forbind din nye højttaler til det samme Wi-Fi-netværk som din telefon, tablet eller pc (se brugervejledningen for produktet for yderligere oplysninger).

Trin 2: Åbn Spotify app'en på din telefon, tablet eller pc, og afspil en sang.

Trin 3: Hvis du bruger app'en på en telefon – tryk på billedet for sangen nederst til venstre på skærmen. For tablet og pc - gå til trin 4.

Trin 4: Tryk på Connect-ikonet 

Trin 5: Vælg din højttaler fra listen. Hvis du ikke kan se den, skal du blot - kontrollere, at den er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk som din - telefon, tablet eller pc.

Færdig! Nyd musikken.

One-Touch Play – fortsæt med at lytte til musik fra Spotify på JBL Playlist-højttaleren uden at logge ind på Spotify App\

Med funktionen One-Touch Play kan du lytte videre til det, du afspillede med Spotify Premium på en anden enhed, på din JBL Playlist-højttaler ved blot at trykke på knappen.

Trin 1: Du skal bruge din nye JBL Playlist-højttaler én gang med din Spotify Connect-konto for at angive stien til den.

Trin 2: Senere kan du, når du har brugt Spotify på din telefon eller computer og stoppet afspilningen, lytte videre til dit album, spilleliste eller kunstner på JBL Playlist-højttaleren ved blot at trykke på knappen. Du behøver ikke logge ind på Spotify App igen.

Trin 3: Hvis du vil ændre dit valg af kunstner, album, spilleliste etc., skal du igen loggen ind på Spotify App på din normale enhed.

Funktionen One Touch Play

Bluetooth

1. Konfigurering af Bluetooth-forbindelse

Tryk og hold Bluetooth-knappen inde i 3 sekunder for at aktivere parrings-tilstanden.

Vælg "JBL Playlist" for at forbinde.

2. Styring af musik

Et tryk - Play/Pause

Dobbeltryk - Næste spor

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Tekniske specifikationer

- Modelnavn: JBL Playlist
- Enheder: 2 x 57mm (2.25") Woofere
- Udgangseffekt: 2 x 15W
- Frekvensområde: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Signal-støj-forhold: >80 dB
- Input-tilslutninger: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Mål af produkt (B x D x H): 316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
- Mål af emballage (B x D x H) : 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")
- Vægt: 1120 g
- Strømforsyning: 100-240VAC,50/60Hz,30 Watt
- Strømförbrug i dvaletilstand: < 2,0 Watt
- Bluetooth 4.2 version
- Bluetooth-senders frekvensområde: 2402-2480 MHz
- Bluetooth-sendereffekt: < 4 dBm
- Bluetooth-sendermodulation: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
- 5G WiFi-senders frekvensområde: 5,150~5,350 GHz, 5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz
- 5G WiFi-sendereffekt: < 20 dBm (EIRP)
- 5G WiFi-modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G WiFi-netværkskompatibilitet: IEEE 802.11 n/ac
- 2,4G WiFi-senders frekvensområde: 2412-2472 MHz (2,4 GHz ISM bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
- 2,4G WiFi-sendereffekt: < 20 dBm (EIRP)
- 2,4G WiFi-modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2,4G WiFi-netværkskompatibilitet: IEEE 802.11b/g/n/ac

ENERGISPECIFIKATIONER:

Strømförbrug i dvaletilstand: 2,0 Watt/time

Bemærk:

JBL Playlist er designet til at blive brugt til afspilning af musik via Bluetooth og Wi-Fi-teknologi.

Dette produkt er designet til at tændes og være klar til afspilning af musik på et øjeblik.

JBL Playlist er i overensstemmelse med EU's energikrav.

Den går i standbytilstand (netværks-standby) efter 10 minutters inaktivitet, hvorefter den kan genaktiveres via Bluetooth eller Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

1 同梱品

2 ボタン

ミュートするには、両方のボタンを押してください

3 接続

リセット

4 Wi-Fi設定

ステップ1: Google Home(グーグル・キャスト)アプリをダウンロードしてください。

****iPhone/iPadでは、Bluetooth機能をオンにする必要があります**

ステップ2: スピーカーの電源を入れて、「再生」ボタンを長押し(5秒間)して、Wi-Fi設定モードに入ってください。

>5秒間

ステップ3: アプリでJBL Playlistを見つけて、ガイドに従ってください。

5 クロームキャストでの音楽再生手順

ステップ1: クロームキャスト対応のアプリを開く

ステップ2: 音楽を再生

ステップ3: キャストアイコンをタップして「JBLプレイリスト」を選択

**クロームキャストの使い方については次のリンクを参照-

<https://www.google.com/cast/learn/audio/>

**クロームキャスト対応アプリについては次のリンクを参照-

<https://www.google.com/cast/apps/>

6 Spotify(スポティファイ)での音楽再生手順

Spotify Premium(スポティファイ・プレミアム)の起動

Spotify Premium(スポティファイ・プレミアム)では、お気に入りのアーティスト、最新のヒット曲、有望な新人など、広告なしで何百万曲も聴くことができます。最高のサウンド・クオリティーでお好きな曲を聴くためには、シンプルに曲を選択して再生してください。

spotify.com/freetrialで30日間プレミアムを無料でお試しください。

新しいスピーカーにはSpotify Connect(スポティファイ・コネクト)がインストールされています

Spotify Connect(スポティファイ・コネクト)は、スマートフォン、タブレット、PCのSpotify(スポティファイ)アプリを使ってスピーカーの音楽再生をコントロールします。

リスニングがスムーズです。音楽を止めることなく、電話を受けたり、ゲームをしたり、電話を切ることもできます。

詳細についてはspotify.com/connectをご覧ください

Spotify(スポティファイ)ソフトウェアは次のサイトで見られる第三者のライセンスに従うものとします：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Connect(コネクト)の使用法

Connect(コネクト)を使用するにはSpotify Premium(スポティファイ・プレミアム)が必要です。詳細は次ページをご覧ください。

ステップ1: スマートフォン、タブレット、PCのような同一のWi-Fiネットワークに新しいスピーカーを追加します(詳細については製品ユーザー説明書をご覧ください)。

ステップ2: スマートフォン、タブレット、PCのSpotify(スポティファイ)アプリを開いていずれかの曲を再生します。

ステップ3: スマートフォンでアプリを使用する場合は、画面左下部の歌の画像をタップします。タブレットとPCについては、ステップ4をお読みください。

ステップ4: コネクト・アイコンをタップします 

ステップ5: リストからスピーカーを選びます。スピーカーが見つからない場合、スマートフォン、タブレット、PCと

同一のWi-Fiネットワークにスピーカーが接続されていることをチェックしてください。

全て完了です！楽しい音楽ライフを堪能してください。

ワンタッチプレイ機能-Spotify(スポティファイ)アプリにログインしなくても、JBLプレイリスト・スピーカーでSpotify(スポティファイ)ミュージックを聴き続けることができます

ワンタッチプレイ機能により、別のデバイスのSpotify(スポティファイ)プレミアム・アカウントで音楽を再生していたとしても、シンプルにボタンを押すだけで、その後はJBLプレイリスト・スピーカーで音楽を聴き続けることができます。

ステップ1: 経路を記憶させるため、新しいJBLプレイリスト・スピーカーをSpotify(スポティファイ)コネクト・アカウントで一度使用する必要があります。

ステップ2: それ以降は、スマートフォンまたはコンピュータでSpotify(スポティファイ)を使用して再生を止めた後でも、ボタンを押すだけでJBLプレイリスト・スピーカー上でアルバム、プレイリスト、アーティストを続けて再生することができます。再度Spotify(スポティファイ)アプリにログオンする必要はありません。

ステップ3: アーティスト、アルバム、プレイリスト等の選択を変更したい場合は、通常デバイスでSpotify(スポティファイ)アプリに再度ログオンする必要があります。

ワンタッチプレイ機能

Bluetooth

1. Bluetooth接続設定プロセス

Bluetoothボタンを3秒間押し続けるとペアリングモードに入ります

接続するには「JBLプレイリスト」を選択

2. ミュージック・コントロールプロセス

再生/一時停止を押す

次のトラックを2度押す

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 技術的仕様

- {1} モデル名: JBL Playlist
- トランスデューサー: 2 x 57mm (2.25") ウーファー
- 定格出力: 2 x 15W
- 周波数特性: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- SN 比: >80dB
- 入力接続: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 製品寸法(幅x奥行x高さ): 316mm x 147mm x 131mm
- パッケージ寸法(幅x奥行x高さ): 350mm x 240mm x 140mm
- 重量: 1120g
- 電源: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 ワット
- スリープモードでの電源消費: <2.0 ワット
- Bluetooth 4.2バージョン
- Bluetoothトランスミッターの周波数帯域: 2402~2480MHz
- Bluetoothトランスミッター出力: <4dBm
- Bluetoothトランスミッターの変調方式: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
- 5G Wi-Fiトランスミッター周波数帯域: 5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz
- 5G Wi-Fi トランスミッター電源: <20dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi 変調方式: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi ネットワーク互換性: IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fiトランスミッター周波数帯域: 2412~2472MHz (2.4GHz ISMバンド、USA 11 チャンネル、ヨーロッパその他13 チャンネル)
- 2.4G Wi-Fi トランスミッター電源: \leq 20dBm (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 変調方式: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2.4G Wi-Fiネットワーク互換性: IEEE 802.11b/g/n/ac

電源の仕様:

スリープモードでの電力消費量: 2.0ワット/時

注意:

JBLプレイリストはBluetoothおよびWi-Fiテクノロジーを通して音楽をストリーミングするための使用を想定しています。

本製品は瞬時に電源をオンにし、即座に音楽を再生するように設計されています。

JBLプレイリストは欧州連合エネルギー基準を遵守しています。

本製品は、10分間

操作しない場合スリープモード(ネットワーク化されたスタンバイ状態)に入りますが、その後BluetoothまたはWi-Fiを通して電源がONになるように設計されています。

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

PL

1 Zawartość zestawu

2 Przyciski

Naciśnij oba przyciski, aby wyciszyć

3 Złącza

Resetuj

4 Konfiguracja Wi-Fi

Krok 1: Pobierz aplikację Google Home.

**** Urządzenie z systemem iPhone/iPad musi mieć aktywne połączenie Bluetooth**

Krok 2: Włącz głośnik, naciśnij i przytrzymaj (5 s) przycisk Odtwarzaj, aby włączyć tryb konfiguracji Wi-Fi

>5 s

Krok 3: Wyszukaj JBL Playlist w aplikacji i wykonuj polecenia

5 Instrukcja odtwarzania muzyki Chromecast

Krok 1: Otwórz aplikację Chromecast

Krok 2: Odtwarzaj muzykę

Krok 3: Stuknij ikonę Cast i wybierz JBL PLAYLIST

** Jak korzystać z Chromecast - patrz strona: <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Aplikacja dodatkowa Chromecast – patrz łącze - <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Instrukcja odtwarzania muzyki w usłudze Spotify

Prezentujemy usługę Spotify Premium

Dzięki usłudze Spotify Premium można słuchać milionów utworów bez opłat – znanych wykonawców, najnowsze hity i nie odkryte jeszcze przeboje. Do posłuchania dowolnej piosenki w najwyższej jakości audio wystarczy nacisnąć przycisk.

Wypróbuj wersję Premium przez 30 dni, rejestrując się w witrynie [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Twój nowy głośnik ma wbudowaną funkcję Spotify Connect

Dzięki usłudze Spotify Connect można sterować odtwarzaniem muzyki na głośniku, korzystając z aplikacji Spotify na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Słuchanie bez zakłóceń. Można odbierać połączenia, grać w gry, a nawet wyłączyć telefon – bez przerywania odsłuchu.

Więcej informacji na stronie [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Korzystanie z oprogramowania Spotify podlega zewnętrznym licencjom, które można znaleźć na stronie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Jak używać funkcji Connect

Do obsługi funkcji Connect wymagana jest usługa Spotify Premium (więcej informacji na odwrocie).

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Krok 1: Dodaj nowy głośnik do tej sieci Wi-Fi, której używasz do smartfona, tabletu lub komputera (patrz instrukcja użytkownika produktu, aby uzyskać szczegóły)."

Krok 2: Otwórz aplikację Spotify na smartfonie, tablecie lub komputerze i włącz dowolny utwór.

Krok 3: Jeśli używasz aplikacji na smartfonie – stuknij obraz utworu w lewym dolnym rogu ekranu. Tablet i komputer – przejdź do kroku 4.

Krok 4: Stuknij ikonę funkcji Connect. 

Krok 5: Z listy wybierz swój głośnik. Jeśli go nie ma na liście, sprawdź, czy jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi, której używa smartfon, tablet lub komputer.

I gotowe! Miłego słuchania.

Funkcja One-Touch Play – kontynuuj słuchanie muzyki z serwisu Spotify za pomocą głośnika JBL Playlist bez logowania się w aplikacji Spotify.

Funkcja One-Touch Play umożliwia słuchanie za pomocą głośnika JBL Playlist dowolnego utworu, który był odtwarzany na koncercie Spotify Premium na innym urządzeniu w tym celu wystarczy nacisnąć przycisk.

Krok 1: Należy użyć nowego głośnika JBL Playlist z kontem Spotify Connect, aby nauczyć go procesu.

Krok 2: Po zakończeniu korzystania z aplikacji Spotify na smartfonie lub komputerze i przerwaniu odtwarzania muzyki można kontynuować odsłuch, odtwarzanie listy lub utworów danego wykonawcy za pomocą głośnika JBL Playlist, naciskając przycisk. Nie ma potrzeby logowania się w aplikacji Spotify ponownie.

Krok 3: Aby zmienić wybór wykonawcy, albumu, listy odtwarzania itd., należy ponownie zalogować się w aplikacji Spotify na normalnie używanym urządzeniu.

Funkcja One Touch Play

Bluetooth

1. Konfiguracja połączenia Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk Bluetooth, aby włączyć tryb parowania

Wybierz „JBL Playlist”, aby się połączyć

Sterowanie odtwarzaniem muzyki

Naciśnięcie - Odtwarzaj/Pauza

Dwukrotne naciśnięcie - Kolejny utwór

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Specyfikacje techniczne

- Nazwa modelu: JBL Playlist
- Głośniki: Woofery 2 x 57 mm (2,25 cala) Głośniki niskotonowe
- Moc znamionowa: 2 x 15W
- Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz (-6db)
- Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
- Złącza wejściowe: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
- Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")
- Masa: 1120 g
- Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 30 W
- Zużycie energii w trybie uśpiania: <2,0 W
- Wersja Bluetooth: 4.2
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Moc nadajnika Bluetooth: <4 dBm
- Modułacja nadajnika Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 5 GHz: 5,150–5,350 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- Moc nadajnika Wi-Fi dla 5 GHz: <20 dBm (EIRP)
- Modułacja w transmisji Wi-Fi dla 5 GHz: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Zgodność ze standardem Wi-Fi dla 5 GHz: IEEE 802.11 n/ac
- Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz Wi-Fi: 2412 – 2472MHz (2,4 GHz w paśmie ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych)
- Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz: <20 dBm (EIRP)
- Modułacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 GHz: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Zgodność ze standardem Wi-Fi 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ac

DANE TECHNICZNE:

Zużycie energii w trybie uśpiania: 2,0 Wh

Uwaga:

JBL Playlist jest przeznaczony do strumieniowania muzyki za pomocą łączności Bluetooth i technologii Wi-Fi.

Produkt ten został zaprojektowany do natychmiastowego włączenia i gotowości do odtwarzania muzyki.

JBL Playlist jest zgodny z przepisami prawa energetycznego Unii Europejskiej.

Przejdźcie w stan uśpiania (gotowość w sieci) po 10 minutach bez używania. Można go ponownie aktywować za pomocą łączności Bluetooth lub Wi-Fi.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

KO

1 구성품

2 버튼

음소거 버튼을 누릅니다

3 연결

재설정

4 Wi-Fi 설정

1단계: Google Home 앱을 다운로드합니다

** iPhone/iPad 장치는 Bluetooth가 켜져 있어야 합니다

2단계: 스피커 전원을 켜 다음 5초간 “재생” 버튼을 길게 눌러 Wi-Fi 설정 모드에 진입합니다

>5초

3단계: 앱에서 JBL Playlist를 찾아 지침을 따릅니다

5 Chromecast 음악 재생 절차

1단계: Chromecast가 지원되는 앱을 엽니다

2단계: 음악을 재생합니다

3단계: 캐스티콘을 누르고 “JBL PLAYLIST”를 선택합니다

** Chromecast 사용 방법 - <https://www.google.com/cast/learn/audio/> 링크 참조

** Chromecast 지원 앱 - <https://www.google.com/cast/apps/> 링크 참조

6 Spotify 음악 재생 절차

Spotify 프리미엄을 시작합니다

"Spotify 프리미엄을 사용하면 광고 없이 좋아하는 아티스트, 최신 인기 음악, 맞춤형 곡 등 수백만 가지의 노래를 들을 수 있습니다. 재생 버튼을 눌러 최고급 사운드로 좋아하는 모든 음악을 즐겨 보십시오.

[spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial) 에서 30일 무료 프리미엄 체험

Spotify 연결 기능을 갖춘 스피커 신제품

Spotify 연결을 통해 모바일, 태블릿 또는 PC의 Spotify 앱에서 재생되는 음악을 제어할 수 있습니다.

음악 감상이 원활합니다. 음악을 방해받지 않으면서 통화와 게임을 하고, 휴대폰 전원을 끌 수도 있습니다.

[spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) 에서 자세히 보기

Spotify 소프트웨어는 타사 라이선스에 예속되며 www.spotify.com/connect/third-party-licenses에서 찾을 수 있습니다.

연결 사용 방법

연결을 사용하려면 Spotify 프리미엄이 필요합니다. 다음 페이지의 상세 정보를 확인하십시오.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1단계: 새로운 스피커에 휴대폰, 태블릿 또는 PC에서 사용하는 같은 wifi 네트워크를 추가합니다(자세한 내용은 제품 사용 설명서 참조).

2단계: 휴대폰, 태블릿 또는 PC에서 Spotify 앱을 열고 음악을 재생합니다.

3단계: 휴대폰에서 앱을 사용할 경우 화면 왼쪽 하단의 노래 이미지를 누릅니다. 태블릿 및 PC - 4 단계로 이동합니다.

4단계: 연결 아이콘을 누릅니다. 

5단계: 목록에서 스피커를 선택합니다. 목록에 스피커가 표시되지 않을 경우 - 휴대폰, 태블릿 또는 PC와 같은 wifi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

이제 완료되었습니다! 음악을 즐길 준비가 되셨나요?

원 터치 재생 기능 - Spotify 앱에 로그인하지 않고 JBL Playlist 스피커의 Spotify 음악을 계속 청취합니다.

원 터치 재생 기능을 사용하면 다른 장치의 Spotify Premium 계정에서 재생된 모든 음악을 계속 청취할 수 있습니다. 이제 JBL Playlist 스피커에서 간단히 버튼만 누르면 됩니다.

1단계: Spotify 연결 계정으로 경로를 한 번 학습한 후 새 JBL Playlist 스피커를 사용해야 합니다.

2단계: 휴대폰 또는 컴퓨터에서 Spotify를 사용하고 재생을 중지한 후 간단히 버튼을 누르면 Spotify 앱에 다시 로그인 할 필요없이 JBL Playlist 스피커의 앨범, 재생 목록 또는 아티스트를 계속 사용할 수 있습니다.

3단계: 아티스트, 앨범, 재생 목록 등을 변경하려는 경우 Spotify에 다시 로그인해야 합니다.

원 터치 플레이 기능

블루투스

1. 블루투스 연결 설정 과정

블루투스 버튼을 3초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다

“JBL Playlist”를 선택하여 연결

2. 음악 제어 프로세스

재생/일시 - 중지 누르기

다음 트랙 - 두 번 누르기

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 기술 사양

- 모델명: JBL Playlist
- 변환기: 2 x 57mm (2.25") 우퍼
- 정격 출력: 2 x 15W
- 주파수 응답: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- 신호대 잡음비: >80dB
- 입력 결선: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 제품 치수(너비 x 깊이 x 높이): 316mm(12.4인치) x 147mm(5.8인치) x 131mm(5.2인치)
- 패키지 치수(너비 x 깊이 x 높이): 350mm(13.8인치) x 240mm(9.4인치) x 140mm(5.5인치)
- 무게: 1120g
- 전원 공급장치: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 Watts
- 절전 모드에서의 전력 소비: <2.0 Watts
- 블루투스 버전 : 4.2
- Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2402~2480MHz
- Bluetooth 송신기 출력: <4dBm
- Bluetooth 송신기 변조: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz
- 5G Wi-Fi 송신기 출력: <20dBm(EIRP)
- 5G Wi-Fi 변조: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi 네트워크 호환성: IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2412~2472MHz(2.4GHz ISM 밴드, 미국: 11개 채널, 유럽 및 기타 국가: 13개 채널)
- 2.4G Wi-Fi 송신기 출력: <20dBm(EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 변조: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2.4G Wi-Fi 네트워크 호환성: IEEE 802.11b/g/n/ac

에너지 사양:

절전 모드에서 전력 소모량: 시간당 2.0W

참고:

JBL Playlist는 블루투스 및 Wi-Fi 기술을 통해

음악을 스트리밍하는 데 사용하도록 제작되었습니다.

이 제품은 간편하게 전원을 켜고 음악을 재생할 수 있도록 설계되었습니다.

JBL Playlist는 유럽연합 에너지 법규를 준수합니다.

작동하지 않은 상태로 10분이 경과하면 자동으로 절전 모드(대기모드)가 되며,

그 후에는 블루투스 또는 Wi-Fi를 통해 재작동할 수 있습니다.

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

CHS

1 产品清单

2 按钮

同时按下两个按钮以静音

3 连接

重设

4 Wi-Fi 设置

第 1 步: 下载 Google Home 应用

****iPhone/iPad需要打开蓝牙**

第 2 步: 为扬声器接通电源, 长按 (5 秒) “播放” 按钮以进入 Wi-Fi 设置模式
> 5 秒

第 3 步: 在应用中找到 JBL Playlist 并遵循指南

5 Chromecast 播放音乐步骤

第 1 步: 打开支持 Chromecast 的应用

第 2 步: 播放音乐

第 3 步: 轻按串流图标并选择 “JBL PLAYLIST”

** 如何使用 Chromecast – 请参考链接 - <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Chromecast 支持应用 – 请参考链接 - <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Spotify 播放音乐步骤

向 Spotify Premium 打招呼

通过 Spotify Premium 您可以获得数百万首去广告的歌曲 – 您喜爱的艺术家, 最新热曲以及各种发现。只需点击播放以最高音质聆听任何您喜爱的歌曲。

在 [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial) 免费试用 Premium 30 天

您的新扬声器内置有 Spotify Connect

使用手机、平板电脑或 PC 上的 Spotify 应用 可以通过 Spotify Connect 控制扬声器中的音乐播放。

收听从不会间断。您可以接听电话、玩游戏, 甚至关闭手机 – 音乐都不会中断。

有关更多信息, 请浏览 [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

如需了解 Spotify 软件需遵守的第三方许可, 请访问:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

如何使用 Connect

您需要 Spotify Premium 以使用 Connect, 请在背面了解详细信息。

第 1 步: 确保您的新扬声器与手机、平板电脑或 PC 处于同一 wifi 网络中 (参阅产品使用说明了解详细信息)。

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

第 2 步: 打开手机、平板电脑或 PC 上的 Spotify 应用 并播放任意歌曲。

第 3 步: 如果您正在手机上使用该应用 - 轻点屏幕左下角的歌曲图片。对于平板电脑和 PC - 请转至第 4 步。

第 4 步: 轻点 Connect 图标 

第 5 步: 在列表中选择扬声器。如果看不到扬声器，请确保其与手机、平板电脑或 PC 处于同一 wifi 网络

全部完成 畅享音乐。

一键播放功能 — 可在未登录 Spotify 应用的情况下，使用 JBL Playlist 扬声器继续收听 Spotify 音乐

一键播放功能方便您在其它设备上播放 Spotify Premium 账户上播放过的音乐，而使用 JBL Playlist 扬声器，按下该按钮即可播放。

第一步: 必须将全新 JBL Playlist 扬声器与您的 Spotify Connect 账户以配对。

第二步: 在手机或电脑上使用 Spotify 后并停止后，只需点击该键即可在 JBL Playlist 扬声器中继续按您的专辑、播放列表或艺术家来播放音乐。无需再次登录 Spotify 应用。

第三步: 若需改变艺术家、专辑、播放列表等内容，则必须在设备上重新登录 Spotify 应用。

One Touch Play 功能

7 蓝牙

1. 蓝牙连接设置过程

点按蓝牙按钮三秒可开启配对模式

选择“JBL Playlist”以连接

2. 音乐控制流程

点击 - 播放 / 暂停

双击 - 下一曲目

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 技术规格

- 型号名称：JBL Playlist
- 变频器：2 x 57mm (2.25") 扬声器
- 额定功率：2 x 15W
- 频率响应：60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- 信噪比：>80dB
- 输入连接：WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 产品尺寸（高 x 宽 x 长）：316mm (12.4") x 147mm (5.8") x 131mm (5.2")
- 包装尺寸（高 x 宽 x 长）：350mm (13.8") x 240mm (9.4") x 140mm (5.5")
- 重量：1,120 克
- 电源：100-240VAC, 50/60Hz, 30 瓦特
- 睡眠模式下的耗电量：<2.0 瓦特
- Bluetooth 4.2 版本
- Bluetooth 蓝牙发射器频率范围：2402 – 2480MHz
- Bluetooth 蓝牙发射器功率：<4dBm
- Bluetooth 蓝牙发射器调制：GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 5G Wi-Fi 发射器频率范围：5.150~5.350GHz、5.470~5.725GHz、5.725~5.825GHz
- 5G Wi-Fi 发射器电源：<20dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi 调制：OFDM、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM
- 5G Wi-Fi 网络兼容性：IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi 发射器频率范围：2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM 频段、美国 11 个信道、欧洲和其他国家/地区 13 个信道)
- 2.4G Wi-Fi 发射器电源：<20dBm (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 调制：OFDM、DSSS、DBPSK、DQPSK、CCK、16QAM、64QAM
- 2.4G Wi-Fi 网络兼容性：IEEE 802.11b/g/n/ac

ENERGY SPECIFICATION

休眠模式下的功耗：2.0 W/小时

注意：

JBL Playlist 用于通过 蓝牙和 Wi-Fi 技术串流音乐。

本产品被设计为即刻开启，随时准备播放音乐。

JBL Playlist 符合欧盟能源法规。

本产品 10 分钟内若无任何操作即会进入休眠模式（联网状态），

此时通过蓝牙或 Wi-Fi 即可重新唤醒。

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

CHT

- 1 包裝盒內物品
- 2 按鈕
同時按兩個按鈕可靜音
- 3 連接
重設
- 4 Wi-Fi 設定

第 1 步： 下載 Google Home 應用

**** iPhone/iPad 必須開啟 Bluetooth**

第 2 步： 對喇叭通電，然後按住（5 秒）「播放」按鈕以進入 Wi-Fi 設定模式
>5 秒

第 3 步： 於應用程式中尋找 JBL Playlist，然後遵循指南操作

5 Chromecast 播放音樂程序

第 1 步： 開啟 Chromecast 支援的應用

第 2 步： 播放音樂

第 3 步： 按投放按鈕，然後選擇「JBL PLAYLIST」

**** 如何使用 Chromecast - 請參閱連結 - <https://www.google.com/cast/learn/audio/>**

**** Chromecast 支援應用 - 請參閱連結 - <https://www.google.com/cast/apps/>**

6 Spotify 播放音樂程序

對著 Spotify Premium 說「你好」

利用 Spotify Premium，您可以在無廣告的情況下聆聽數百萬首歌曲 - 您喜愛的藝術家、最新熱門歌曲及搜尋適合您的歌曲。只需按播放即可以最高音質聆聽您喜歡的歌曲。

在 [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial) 免費試用 30 天 Premium

新喇叭內帶 **Spotify Connect**

利用 Spotify Connect，您可以使用手機、平板電腦或 PC 上的 Spotify 應用控制喇叭上播放的音樂。

無縫聆聽。您可以接聽來電、玩遊戲，甚至關閉手機 - 都不需要中斷音樂。

於 [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) 瞭解更多

Spotify 軟體須遵循以下網站的第三方授權：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

如何使用 Connect

您將需要 Spotify Premium 來使用 Connect，詳情見背面。

第 1 步： 將新喇叭新增至與手機、平板電腦或 PC 相同的 wifi 網路（詳情請見產品使用者說明）。

第 2 步： 在手機、平板電腦或 PC 上開啟 Spotify，然後播放歌曲。

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

第 3 步：若您在手機上使用該應用 - 請按螢幕左下角的歌曲圖像。對於平板電腦和 PC - 請轉至第 4 步。

第 4 步：按 Connect (連接) 圖示 

第 5 步：從清單中挑選您的喇叭。如果您找不到它，只需檢查其是否已連接至與您的手機、平板電腦或 PC 相同的 wifi 網路。

全部完成！ 祝您聆聽快樂。

一鍵播放功能 - 無須登入 Spotify 應用，便可繼續在 JBL Playlist 喇叭上聆聽 Spotify 音樂

如今使用一鍵播放功能，只需要按此鍵，即可在 JBL Playlist 喇叭上聆聽其他裝置上的 Spotify Premium 帳戶播放的任何內容。

第 1 步：您必須將新的 JBL Playlist 喇叭與 Spotify Connect 帳戶結合使用以告訴其路徑。

第 2 步：隨後，在手機或電腦上使用 Spotify 並停止播放後，只需按此鍵，即可繼續在 JBL Playlist 喇叭上聆聽您的專輯、播放清單或藝術家。無須再登入 Spotify 應用。

第 3 步：若您要變更所選的藝術家、專輯、播放清單等，必須在標準裝置上再次登入 Spotify 應用。

一鍵播放功能

Bluetooth

1. Bluetooth 連接設定過程

按住 Bluetooth 按鈕 3 秒，進入配對模式

選擇「JBL Playlist」以進行連接

2. 音樂控制過程

按 - 播放/暫停

按兩下 - 下一曲目

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 技術規格

- 機型名稱：JBL Playlist
- 轉換器：2 x 57mm (2.25") 低音喇叭
- 額定功率：2 x 15W
- 頻率響應：60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- 訊噪比：>80dB
- 輸入端連接：WiFi, Bluetooth, Aux-in
- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：316mm (12.4") x 147mm (5.8") x 131mm (5.2")
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：350mm (13.8") x 240mm (9.4") x 140mm (5.5")
- 重量：1120 公克
- 電源供應：100-240VAC, 50/60Hz, 30 W
- 在睡眠模式下的功率消耗：<2.0 W
- Bluetooth 4.2 版本
- 藍牙 (Bluetooth) 發射器頻率範圍：2402 – 2480MHz
- 藍牙 (Bluetooth) 發射器功率：<4dBm
- 藍牙 (Bluetooth) 發射器調變：GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5G Wi-Fi 發射器頻率範圍：5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz
- 5G Wi-Fi 發射器功率：<20dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi 調變：OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi 網路相容性：IEEE 802.11 n/ac
- 2.4G Wi-Fi 發射器頻率範圍：2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM 頻帶，美國為 11 個頻道、歐洲和其他國家/地區為 13 個頻道)
- 2.4G Wi-Fi 發射器功率：<20dBm (EIRP)
- 2.4G Wi-Fi 調變：OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 2.4G Wi-Fi 網路相容性：IEEE 802.11b/g/n/ac

能源規格：

休眠模式下的功耗：2.0 W/Hr

附註：

JBL Playlist 專用於透過 Bluetooth 及 Wi-Fi 技術串流傳輸音樂。

本產品可立即開啟就緒，即刻播放音樂。

JBL Playlist 符合歐盟能源法規。

在無操作的情況下 10 分鐘後即進入休眠模式（網路待命），

此後可透過 Bluetooth 或 Wi-Fi 重新啟用。

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

ID

1 Isi kotak

2 Tombol

Tekan keduanya dan tombol untuk BISU

3 Koneksi

Atur ulang

4 Penyiapan Wi-Fi

Langkah 1: Unduh aplikasi Google Home

**** Bluetooth pada perangkat iPhone/iPad harus dalam keadaan ON (NYALA)**

Langkah 2: Nyalakan speaker, kemudian tekan dan tahan (5 detik) tombol "Play" (Putar) untuk masuk ke mode penyiapan Wi-Fi

> 5dtk

Langkah 3: Cari JBL Playlist di aplikasi, lalu ikuti panduan

5 Cara memutar musik melalui Chromecast

Langkah 1: Buka aplikasi yang didukung Chromecast

Langkah 2: Putar musik

Langkah 3: Sentuh ikon Cast (Jalurkan) dan pilih "JBL PLAYLIST"

** Cara pemakaian Chromecast – lihat tautan - <https://www.google.com/cast/learn/audio/>

** Aplikasi yang didukung Chromecast – lihat tautan - <https://www.google.com/cast/apps/>

6 Cara memutar musik melalui Spotify

Selamat datang di Spotify Premium

Spotify Premium membuat Anda dapat menyimak jutaan lagu tanpa iklan – Artis yang Anda sukai, hits terkini, dan penemuan terbaru, hanya untuk Anda. Cukup tekan play (putar) untuk mendengarkan lagu kesukaan Anda, dengan kualitas suara terbaik.

Coba gratis versi Premium selama 30 hari di [spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial)

Speaker baru Anda telah dilengkapi Spotify Connect

Spotify Connect membuat Anda dapat mengontrol pemutaran musik di speaker, melalui aplikasi Spotify yang ada di ponsel, tablet, atau PC Anda.

Mendengarkan tanpa gangguan. Anda dapat menjawab panggilan, bermain game, bahkan mematikan telepon Anda – tanpa menghentikan pemutaran musik.

Ketahui selengkapnya di [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Perangkat lunak Spotify tunduk pada lisensi pihak ketiga yang dapat ditemukan di [sini:www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Cara pemakaian Connect

Agar dapat menggunakan Connect, Anda harus memiliki Spotify versi Premium (lihat rincian di halaman berikut).

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Langkah 1: Tambahkan speaker baru Anda ke jaringan wifi yang juga digunakan oleh telepon, tablet, atau PC Anda (lihat petunjuk pemakaian produk untuk rincian selengkapnya).

Langkah 2: Buka aplikasi Spotify di telepon, tablet, atau PC Anda, lalu putar lagu apa saja.

Langkah 3: Jika Anda sedang menggunakan aplikasi di telepon – sentuh gambar lagu yang ada di kiri bawah layar. Untuk tablet dan PC - beralihlah ke langkah 4.

Langkah 4: Sentuh ikon Connect 

Langkah 5: Pilih speaker dari daftar. Jika tidak tercantum, periksa - apakah sudah terhubung ke jaringan wifi yang digunakan oleh - telepon, tablet, atau PC Anda.

Selesai! Selamat mendengarkan.

Fitur One-Touch Play – terus dengarkan musik di Spotify menggunakan speaker JBL Playlist tanpa harus masuk ke Aplikasi Spotify\

Fitur One-Touch Play memungkinkan Anda untuk terus mendengarkan apa saja yang diputar di akun Spotify Premium pada perangkat lainnya, kini pada speaker JBL Playlist, hanya dengan menekan tombolnya.

Langkah 1: Gunakanlah speaker JBL Playlist baru Anda sekali saja dengan akun Spotify Connect untuk memperkenalkan jalurnya.

Langkah 2: Lalu, setelah menggunakan Spotify di ponsel atau komputer, dan berhenti memutar, Anda dapat melanjutkan pemutaran album, daftar lagu, atau artis di speaker JBL Playlist, hanya dengan menekan tombolnya. Tidak perlu masuk ke Aplikasi Spotify lagi.

Langkah 3: Jika ingin mengubah pilihan artis, album, daftar lagu, dsb., Anda harus masuk lagi ke Aplikasi Spotify menggunakan perangkat yang biasa digunakan.

Fitur One Touch Play

Bluetooth

1. Proses penyiapan koneksi bluetooth

Tekan & Tahan tombol Bluetooth selama 3 detik, masuki mode penyelarasan

Pilih "JBL Playlist" untuk menyambung

2. Proses pengontrolan musik

Tekan - Play (Putar)/Pause (Jeda)

Tekan Dua Kali - Trek Berikutnya

PLAYLIST

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

10 Spesifikasi Teknis

- Nama Model: JBL Playlist
- Transduser: Woofer 2 x 57mm (2,25")
- Peringkat daya: 2 x 15W
- Respons frekuensi: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)
- Rasio signal-to-noise (sinyal dibanding derau): >80dB
- Koneksi input: WiFi, Bluetooth, Aux-in
- Dimensi Produk (P x L x T): 316mm (12,4") x 147mm (5,8") x 131mm (5,2")
- Dimensi Kemasan (P x L x T) : 350mm (13,8") x 240mm (9,4") x 140mm (5,5")
- Berat: 1120g
- Catu daya: 100-240VAC,50/60Hz,30Watt
- Konsumsi daya dalam mode tidur: <2,0 Watt
- Bluetooth versi 4.2
- Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: 2402 – 2480MHz
- Daya pemancar Bluetooth: <4dBm
- Modulasi pemancar Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 5G: 5,150–5,350GHz, 5,470–5,725GHz, 5,725–5,825GHz
- Daya pemancar Wi-Fi 5G: <20dBm (EIRP)
- Modulasi Wi-Fi 5G: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Kompatibilitas jaringan Wi-Fi 5G: IEEE 802.11 n/ac
- Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 2,4G: 2412 – 2.472MHz (2,4GHz ISM Band, AS 11 Channel, Eropa dan lainnya 13 Channel)
- Daya pemancar Wi-Fi 2,4G: <20dBm (EIRP)
- Modulasi Wi-Fi 2,4G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Kompatibilitas jaringan Wi-Fi 2,4G: IEEE 802.11b/g/n/ac

SPEKIFIKASI ENERGI:

Konsumsi daya dalam mode tidur: 2,0 Watt/Jam

Catatan:

JBL Playlist ditujukan untuk mengalirkan musik melalui teknologi Bluetooth dan Wi-Fi.

Produk ini didesain untuk dapat langsung menyala dan siap memainkan musik.

JBL Playlist mengikuti ketentuan undang-undang energi Uni Eropa.

Produk ini akan masuk ke mode tidur (siaga terhubung ke jaringan) setelah 10 menit tanpa pengoperasian, dan setelah itu dapat diaktifkan ulang melalui Bluetooth atau Wi-Fi.



