

Fehlersuche

■ Rote Leuchtanzeige blinkt beim Drücken von Tasten, aber Audio-/Video-geräte reagieren nicht wie gewünscht- Infrarotsender so plazieren, daß er sich direkt auf dem IR-Fernbedienungssensor derjenigen Systemkomponente befindet, die bedient werden soll. Manchmal ist nicht ohne weiteres erkennbar, wo sich der IR-Sensor befindet. Lesen Sie in diesem Fall die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller des betreffenden Geräts, um die genaue Position herauszufinden.

■ Rote Leuchtanzeige flackert willkürlich - Das HE1000A ist für den Empfang von Infrarotsignalen bestimmt und kann dabei gelegentlich infrarotes "Rauschen" aufnehmen. Das willkürliche Flackern hat keine Bedeutung, sofern die korrekte Ausführung der Kommandos nicht behindert wird. Verändern Sie die Position des HE1000A Remote Eye so, daß es nicht durch starke Sonnenstrahlung oder Licht von einem Fernsehschirm beeinträchtigt wird. Sollte das Flackern auf diese Weise nicht verschwinden, schalten Sie bitte das Fernsehgerät aus, um zu überprüfen, ob das HE1000A davon beeinflußt wird. Elektronische Dimmer können ebenfalls stören. Schalten Sie sie aus, um diese Möglichkeit zu überprüfen.



harman/kardon

Harman Deutschland GmbH
Hünderstraße 1

Postfach 1920
74009 Heilbronn

Tel. (07 131) 480-0
Fax. (07 131) 480-254

Ein Unternehmen der Harman International Gruppe



08504000

Remote Eye
BEDIENUNGSANLEITUNG

HARMAN KARDON HE1000A REMOTE EYE

Wir danken Ihnen für den Kauf des Harman Kardon Remote Eye und beglückwünschen Sie dazu!

Ihr neues Gerät ist von außerordentlich hoher Qualität und wird Ihnen jahrelang hervorragende Leistungen erbringen.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Achten Sie auf die vorgeschriebene elektrische Spannung. Beim Anschließen des Geräts an eine Stromquelle mit höherer Voltzahl besteht Brandgefahr.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Stromkabel um

- Ziehen Sie am Steckernetzteil und nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät aus der Steckdose nehmen wollen.
- Ziehen Sie das Netzteil stets aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht benutzt werden soll.
- Stellen Sie keine Möbel oder schweren Gegenstände auf das Kabel und lassen Sie keine schweren Gegenstände darauf fallen. Verknoten Sie das Kabel nicht.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Standfläche oder montieren Sie es so, daß es fest und sicher sitzt.

Vermeiden Sie die Aufstellung

- an feuchten Orten
- in der Nähe von Heizgeräten oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Bewegen des Geräts

Bevor das Gerät bewegt wird, muß sichergestellt werden, daß das Netzteil aus der Steckdose gezogen und alle Kabelverbindungen getrennt wurden.

Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Unsachgemäße Eingriffe in das Geräterinnere können zu Brand und Stromschlag führen und die Garantie ungültig machen. Falls Wasser oder kleine Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein Harman Kardon Service-Center. Das Gerät kann nicht vor Ort repariert werden. Die Verwendung des Geräts unter solchen Umständen kann zu Brand oder Stromschlag führen.

Reinigung.

Entfernen Sie Staub durch Abwischen des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei Bedarf benutzen Sie ein weiches, mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch; danach das Gerät mit einem trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner, Alkohol oder andere flüchtige Lösungsmittel, und vermeiden Sie das Sprühen von Insektiziden in der Nähe des Geräts.

AUFBAU

Verpackung

Der Lieferumfang des HE1000A besteht aus fünf Teilen: Remote Eye, Netzteil, Anschlußbox, Infrarotsender und 30-cm-Anschlußkabel. Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial und Ihre Rechnung auf. Die Verpackung benötigen Sie für den Transport, falls Sie einmal umziehen. Verpackung und Rechnung werden benötigt, sollte während der Garantiezeit eine Reparatur erforderlich sein.

Aufstellen

Ihr Remote Eye kann auf einer flachen, ebenen Fläche aufgestellt oder mit Doppelklebeband oder einer passenden Halterung an andere Flächen montiert werden. In der Regel ist auch eine Aufstellung auf Fernsehgeräten möglich. Siehe "Vermeidung von Problemen".

Anschließen des Remote Eye

1. Verbinden Sie das Kabel, das auf der Rückseite des Remote Eye herauskommt, mit der IR-Buchse der Anschlußbox. Stellen Sie mit dem Anschlußkabel eine Verbindung zwischen einer der OUT-Buchsen der Anschlußbox und der REMOTE IN-Buchse auf der Rückseite eines beliebigen Harman Kardon-Geräts (mit Ausnahme der Geräte Citation 22, 24 und 25), das eine solche Buchse besitzt, her. Siehe Abbildung 1.




Abbildung 1

2. Harman Kardon-Geräte können so miteinander verbunden werden, daß alle über ein einziges Remote Eye gesteuert werden. Dazu ein Verbindungskabel von der Buchse REMOTE OUT des mit dem Remote Eye verbundenen Geräts zur Buchse REMOTE IN des nächsten Geräts führen. Zum Anschließen weiterer Geräte (sofern kompatibel) in gleicher Weise verfahren.
3. Falls eines der zusätzlichen Gerät nicht zum Verbindungskabel paßt oder über keine REMOTE IN-Buchse verfügt, stecken Sie das Kabel des Infrarotsenders in die andere OUT-Buchse der Anschlußbox. Siehe Abbildung 2.




Abbildung 2

Ziehen Sie das Papier vom Klebeband ab und kleben Sie den Infrarotsender auf den Fernbedienungssensor dieser zusätzlichen Audio- oder Videokomponente. Eine Klebeband-Reserve ist für späteren Bedarf beigelegt.

4. Stecken Sie das Netzteilkabel in die Buchse PWR der Anschlußbox. Stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.

Bedienung

Behandeln Sie Ihr Remote Eye wie den Fernbedienungssensor einer beliebigen Audio- oder Video-Komponente. Richten Sie die Fernbedienung also einfach auf das Remote Eye, und drücken Sie die Taste der gewünschten Funktion. Durch das Remote Eye ändert sich nichts an der Tastenbelegung Ihrer Fernbedienung. Die maximale Entfernung zwischen Fernbedienung und Remote Eye ist bei jeder Fernbedienung unterschiedlich; sie ist auch anders als bei direkter Steuerung von Audio- oder Video-Komponenten mit der Fernbedienung.

Vermeidung von Problemen

In seltenen Fällen muß die Position des HE1000A Remote Eye geändert werden, falls es sich auf einem Fernsehgerät oder in dessen Nähe befindet und das Fernsehgerät es so stark stört, daß ein einwandfreies Arbeiten des HE1000A nicht möglich ist. Ob dies der Fall ist, können Sie feststellen, indem Sie das Fernsehgerät ausschalten und prüfen, ob das Problem weiter besteht. Kompaktleuchtstofflampen und andere Beleuchtungskörper können ebenfalls zu Störungen führen. Verfahren Sie wie oben beschrieben, um festzustellen, ob hier die Ursache des Problems liegt. Eventuell muß der Standort der Lampen oder des HE1000A Remote Eye verändert werden.