

# CITATION SUB



# MANUAL DO PROPRIETÁRIO

# / INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

## **Verifique a voltagem da rede antes de usar**

O subwoofer Citation é compatível com uma corrente alternada (CA) de 100-240 volts,

50/60 Hz. Ligar o produto em uma voltagem diferente daquela para a qual ele foi projetado pode gerar um risco à segurança, incluindo risco de incêndio, e pode danificar o aparelho.

Em caso de dúvidas sobre a voltagem correta para o seu modelo específico ou da rede na sua região, entre em contato com o seu fornecedor antes de ligar o aparelho na tomada.

## **Não use extensões**

Para evitar problemas de segurança, use somente o fio de energia que acompanha o seu aparelho. O uso de extensões não é aconselhado. Como com qualquer aparelho elétrico, tapetes, carpetes ou objetos pesados não devem ser postos sobre os fios. Fios danificados devem ser substituídos imediatamente, em uma central de serviço autorizada, por um fio que satisfaça as especificações da fábrica.

## **Manuseie o fio de energia CA com cuidado**

Quando for desconectar o fio de uma tomada CA, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo fio. Sempre tire o fio da tomada CA quando o alto-falante não for ser usado por longos períodos.

## **Não abra o aparelho**

Não existem componentes que possam ser consertados pelo usuário. A tentativa de abrir o aparelho pode causar choque elétrico, e qualquer modificação no produto anula a garantia.

Se cair água dentro do aparelho, retire-o imediatamente da fonte de energia CA e entre em contato com uma central de serviço autorizada.

**Atenção:** conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

# / ÍNDICE

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES .....	2
INTRODUÇÃO .....	4
CONTEÚDO DA CAIXA .....	5
VISÃO GERAL DO PRODUTO.....	6
INÍCIO.....	8
ESPECIFICAÇÕES .....	12

# / INTRODUÇÃO


Este manual contém informações sobre o CITATION SUB (subwoofer). Sugerimos que você leia este manual com atenção para obter detalhes sobre os produtos e instruções passo a passo para ajudar a configurá-los e usá-los. Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de usar o produto.

O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, sua instalação ou o modo de usar, entre em contato com o seu revendedor Harman Kardon ou com o atendimento ao cliente, ou acesse o nosso site [www.harmankardon.com](http://www.harmankardon.com)

# / CONTEÚDO DA CAIXA

Abra a caixa com cuidado e verifique se todas as peças estão presentes. Se alguma peça estiver danificada, não a use e entre em contato com o seu revendedor Harman Kardon ou com o atendimento ao cliente.




1. Unidade principal
2. Cabo de alimentação\*

\*A quantidade e o tipo de plugue dos cabos de alimentação podem variar de acordo com a região.

# / VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Painel traseiro



### 1. SERVICE

- apenas para manutenção.

### 2. RESET


- mantenha pressionado por 5 segundos para redefinir o subwoofer.

### 3. Indicador LED.

### 4. POWER

- conecte à fonte de alimentação.

## Comportamento do LED



	Branco (piscando)	Entrada no modo de pareamento
	Branco (piscando)	Fora de alcance/perda de conexão com a rede sem fio
	Branco (constante por 10 segundos, depois apagado)	Conexão sem fio estabelecida com a CITATION BAR / ADAPT / TOWER

# / INÍCIO

## Posicionamento

Posicione o CITATION SUB (subwoofer) sobre qualquer superfície plana e firme perto de uma tomada de CA.


Para garantir a conexão correta, mantenha uma distância máxima de 5 metros (16,4 pés) entre o CITATION SUB e sua CITATION BAR / CITATION ADAPT / CITATION TOWER.

## Ligar o SUB CITATION à energia

### OBSERVAÇÕES:


- Use apenas o cabo de alimentação fornecido.
- Quando desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo fio.

Conecte uma ponta do cabo de alimentação de CA ao conector **POWER** localizado no painel traseiro do subwoofer e a outra ponta a uma tomada de CA. O subwoofer ligará automaticamente.




## Ligar a BARRA/ADAPTADOR/TORRE CITATION à energia


Conecte uma ponta do cabo de alimentação de CA ao conector **POWER** localizado na parte traseira da CITATION BAR / ADAPT / TOWER e a outra ponta a uma tomada de CA.



Citation Bar




Citation Adapt



## Configuração dos alto-falantes

Na tela tátil da CITATION BAR / CITATION ADAPT / CITATION TOWER, pressione **“Speaker Setup” > “Pairing” > “Subwoofer pairing”** e siga as instruções exibidas na tela para concluir a configuração.



Se a conexão não for estabelecida, mova o subwoofer para mais perto (menos de cinco metros) da CITATION BAR / ADAPT / TOWER. Ou pressione **RESET** para entrar no modo de emparelhamento e tentar novamente.

Para excluir a configuração, pressione **“Subwoofer pairing”** (Emparelhamento do subwoofer) novamente na tela tátil da CITATION BAR / ADAPT / TOWER e siga as instruções exibidas na tela.

# / ESPECIFICAÇÕES

- Resposta de frequência: 35 ~ 125 Hz
- Relação sinal/ruído: > 80 dB
- Potência de saída: 200W RMS
- Fonte de alimentação: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo Dormir: < 2,0 watts
- Potência do transmissor WISA 5G: < 14 dBm
- Modulação WISA 5G: OFDM; BPSK; QPSK; 16QAM
- Faixa de frequência do transmissor WISA 5G:  
5,15 a 5,35 GHz; 5,47 a 5,725 GHz; 5,725 a 5,825 GHz
- Dimensões (L x A x P): 448 x 340 x 367 mm/  
18" x 13" x 14"
- Peso líquido: 14,35 kg/32 lb
- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
530 x 386 x 427 mm/20,9" x 15,2" x 16,8"
- Peso da embalagem (bruto): 16,75 kg/36,93 lbs

**harman / kardon**<sup>®</sup>  
by HARMAN