



PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

LEVE A FESTA COM VOCÊ




PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

BENEFÍCIOS



JBL PRO Sound

Nada supera o incrível som JBL Original Pro com graves profundos.



Show de luzes

O show de luzes dinâmico é apresentado com um divertido anel de luz e um efeito estroboscópico que se sincroniza com a batida da sua música.



Bateria de até 6h

Não tem plugue? Sem problemas. O JBL PartyBox Encore Essential mantém a festa onde quer que você esteja com até 6 horas de reprodução.



IPX4: resistente à respingos d'água

Dançando na praia? Festa à beira da piscina? O JBL PartyBox Encore Essential é à prova de respingos IPX4 para que você nunca precise se preocupar com a festa ficar muito molhada ou selvagem.



Entrada de microfone

Transforme-se no centro das atenções. Transforme qualquer festa em uma festa de karaokê com uma entrada de microfone com fio.



Conexão True wireless Stereo

Uma JBL PartyBox não é suficiente? Emparelhe duas caixas de som sem fio com tecnologia True Wireless Stereo (TWS) para um som ainda mais forte e mais ousado.



Aplicativo JBL Party Box

O aplicativo JBL PartyBox torna mais fácil do que nunca controlar suas músicas, atualizar as configurações e personalizar as cores e padrões do seu show de luzes para o clima de festa perfeito.



PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

100W RMS (IEC60268)

Luz estroboscópica

JBL PARTYBOX
Aro de luz



2x 2.5" tweeter

1x 5.25" woofer



Alça ergonômica

PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Bass Reflex




- USB Reprodução
- Powerbank
- Aux-In (3.5mm)
- TWS
- 1x Entrada Mic com Fio

PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

CONEXÕES

Modo TWS

Você pode conectar dois alto-falantes PARTYBOX entre si através do modo TWS.



Pressione **TWS** em ambos os alto-falantes.


Para sair do modo TWS:

Desligue ou pressione **TWS** em uma das caixas de som.

Dica:


- Por padrão, a caixa de som funciona como caixa de som primária (canal esquerdo) ao ser conectada a um dispositivo Bluetooth, enquanto a outra caixa funciona como caixa de som secundária (canal direito).

Aux



1. Conecte um dispositivo de áudio externo ao alto-falante por meio de um cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido).
2. Depois de interromper a reprodução de qualquer outra fonte, inicie a reprodução de áudio no dispositivo externo.

USB



Conecte um dispositivo de memória USB com o conteúdo de áudio que deseja ouvir na porta USB da caixa de som.

- O alto-falante muda para a fonte **USB** automaticamente.
- O conteúdo começará a ser reproduzido automaticamente.

Dica:


- A caixa de som começará a reproduzir os arquivos de som contidos na memória USB a partir da pasta raiz e prosseguirá para as outras pastas em ordem alfabética. São suportados até 8 níveis de subpastas.

PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

ENTENDA SOBRE O PRODUTO



Controle de músicas




- Pressione ▷ uma vez para pausar ou retomar a reprodução.
- Pressione ▷ duas vezes para pular para a próxima faixa.
- Pressione ▷ três vezes para pular para a faixa anterior.
- Gire o ▷ botão no sentido horário / anti-horário para aumentar / diminuir o volume principal.
- Pressione **BASS BOOST** para aumentar o nível de graves: nível 1, nível 2 ou desligado.

Observação:

- A operação de salto não está disponível no modo **AUX**.

Efeitos de Luz



- Pressione ☀ para selecionar seu efeito de luz preferido: rock, flow, cross, ripple, flash ou desligado.
- Segure ☀ por mais de 2 segundos para ligar ou desligar a luz estroboscópica.

PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

APLICATIVO



Aplicativo JBL PARTY BOX



O aplicativo JBL PartyBox torna mais fácil do que nunca controlar suas músicas, atualizar as configurações e personalizar as cores e padrões do seu show de luzes para o clima de festa perfeito.

PARTYBOXENCORE ESSENTIAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Transdutores: 1 woofer de 5,25 polegadas, 2 tweeter de 1,75 polegadas
- Potência de saída: 100 W RMS
- Entrada de energia: 100 - 240 Vac, 50/60 Hz
- Resposta de frequência: 50 Hz - 20 kHz @ -6 dB
- Relação sinal-ruído: > 80 dB
- Tipo de bateria: Polímero de íon-lítio 17,76 Wh (equivalente a 3,7 V 4800 mAh)
- Tempo de carga da bateria: 3,5 horas
- Tempo de reprodução de música: até 6 horas (dependente do nível de volume e conteúdo de áudio)
- Carregamento USB: 5 V / 0,5 A (máximo)
- Versão Bluetooth®: 5.1

