



HARMAN

# TUNE115BT

## 取扱説明書

### 安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

**禁止** (してはいけないこと) を示す記号です。

**水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。**

**分解してはいけないことを示す記号です。**

**指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。**

**濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。**

**AC電源アダプタをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。**

**触れてはいけないことを示す記号です。**

### 警告

**煙が出る場合、異常なおいや音が出る場合は、すぐに電源を切る。**  
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社サービスセンターに修理を依頼してください。

**水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い場所では使用しない。**  
火災・感電の原因になります。

**本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販売店または弊社サービスセンターに点検を依頼する。**  
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

**アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しない。**  
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

**分解や改造をしない。**  
感電の原因になります。

**調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置しない。**  
火災・感電の原因になることがあります。

**交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中にイヤホンを使用しない**  
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。

**歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない**  
交通事故の原因となります。

### 注意

**ほこりや湿気の多い場所に設置しない。**  
ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。

**薬物厳禁**  
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。  
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

### 電池についてのご注意

**電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す。**  
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。

● 液が漏れたとき  
→ 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。  
乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。

● 液が目に入ったとき  
→ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。

● 液が体や衣服についたとき  
→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

**電池について以下のことに注意する。**

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。

● 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。

● 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発生したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。

● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。

● 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。

● 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

● 所定の時間を超過しても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。

● 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

### Bluetooth® に関するご注意

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、送信/受信ができなくなることがあります。

・ 2.4GHzを利用する無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。（環境により電波が届かない場合があります。）

・ ラジオから離してお使いください。（ノイズが出る場合があります。）

・ テレビにノイズが出た場合、本機（および本機対応製品）がテレビ、ビデオ、BSチューナー、CSチューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。本機（および本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

**注意**

・ 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

・ 本機は、全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。

・ 弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

**安全にお使いいただくために**

・ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

・ 航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関などの指示に従ってください。

**ご注意ください電子機器の例**

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。

ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

**電波法に基づく認証について**

本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

・ 本機を分解/改造すること。

・ 本機に掲示している証明表示を消したりはがすこと。

**周波数について**

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFHSS（周波数拡散方式）を採用し、想定される与干渉距離は約10mです。

この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、弊社サービスセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サービスセンターへお問い合わせください。

### 付属品

お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

□ USB充電ケーブル（MicroUSB ↔ USB）：長さ約20cm


□ イヤーチップ（Sサイズ/Mサイズ/Lサイズ各1ペア）（Mサイズ装着済み）

□ クイックスタートガイド（多言語取扱説明書）

□ 保証書

□ 安全シート

### 各部の名称



① 音量+ / ▶▶▶ボタン（2秒長押しで曲送り）

② 電源 / ▶|| / ◀▶▶▶ボタン

③ 音量- / ◀◀◀▶▶▶ボタン（2秒長押しで曲頭戻り）

④ LEDインジケータ

⑤ USB端子

⑥ マイク

### 充電する

付属のUSBケーブルを使って充電します。充電時間は約2時間\*です。

\* 充電電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。


15分充電すると約1時間の音楽を再生することが可能です。

① 本機にUSBケーブルを接続する。

リモコンのキャップを開け、USBケーブルを接続します。

② USBケーブルを、お手持ちのパソコンまたは市販のUSB対応AC電源アダプタを使用して、コンセントに接続する。

AC電源アダプタは、5V 1A以下の市販品をお使いください。充電中は、LEDインジケータが白く点灯し、充電が完了すると消灯します。




### 装着する

本機には3種類（Sサイズ/Mサイズ/Lサイズ）のイヤークリップが付属しています。フィット感に応じてサイズを選んでください。（あらかじめMサイズのイヤークリップが装着されています。）




### ▶ 首の後ろにまわして装着する



### ▶ マグネットを利用する

ヘッドホンを使わないときは、首の前で左右のイヤークリップをマグネットで留めて不要な揺れを防ぐことができます。




## Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。

### ▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

- ① 本機リモコンの電源ボタンを押す。  
LED インジケーターが白く点灯し、電子音がなります。
- ② デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。  
電子音がなり、LED インジケーターが青く点滅し、ペアリングモードになります。



### オートパワーオフ機能について

本機の電源がオンのとき、30 分以上音声入力がなく、操作も行われない状態が続くと、自動的に電子音が鳴り、電源がオフになります。引き続きご使用になる場合は、本機の電源を入れ直してください。

### iPhone/iPod/iPad の場合：

- ① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。  
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。  
Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。
- ② デバイスから「JBL TUNE115BT」を選択する。  
接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。



### 携帯電話・スマートホンでハンズフリー接続を行う場合：

- ① 携帯電話・スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。  
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)  
ハンズフリー通話をしたい場合は「ハンズフリー (HFP)」または「ヘッドセット (HSP)」、音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ (A2DP)」で接続してください。
  - 登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。
  - 機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も合わせてご覧ください。

### その他のデバイス (携帯電話・スマートホンなど) の場合：

- ① ペアリング設定状態にする。  
接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も合わせてご覧ください。  
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)  
一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。  
ペアリングが完了すると、ガイダンス (英語) が流れ LED インジケーターが点灯します。

### 2 回目以降の接続時：

Bluetooth 対応デバイスをペアリング設定状態にしたら、本機の電源ボタンを長押しするだけでペアリングが完了します。


### ご注意

- Bluetooth は約 10m までの距離で接続できますが、障害物 (人体、金属、壁など) や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth アンテナ部は本機の左チャンネルに搭載されています。たとえばズボンのポケットにデバイスを入れてお使いになる場合、左のポケットに入れることで、Bluetooth 接続の感度が良くなります。本機とデバイスの間に障害物などがあつた場合、接続有効範囲は変わります。
- 以下の場合は、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話が途切れることがあります。使用環境を変えてご使用ください。
  - 金属製のかばんの中で使う場合
  - リュックなど背中に背負うかばんや肩にかけるかばんに入れて使う場合
  - 多数の無線 LAN 機器があるところ、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など


### ▶ 基本操作

リモコンのボタンで以下のコントロールを行うことができます。

#### 【音楽再生 / 音量調節 / 曲の操作】



#### 【通話】



### ▶ Bluetooth 接続を解除する

Bluetooth 対応デバイスの「このデバイスの登録を解除」を選択してください。


### ▶ 本機の電源をオフにする

リモコンの電源ボタンを LED インジケーターが消えるまで長押しします。

## マルチポイント機能

本機は Bluetooth マルチポイント機能により、スマートホンやパソコンを 2 台同時に Bluetooth 接続し、待ち受け状態にしておくことができます。

すでに 1 台目が Bluetooth 接続している状態で 2 台目をペアリングしたい場合は、リモコンの音量 + ボタンと電源ボタンを同時に 2 秒以上押し続けます。その後、接続したデバイスをペアリング設定状態にし、ペアリングを行ってください。




### ご注意

- 電話の着信が常に優先されます。
- 音楽を切り替えるには、現在接続のデバイスで音楽を一時停止し、2 台目のデバイスで再生を選択します。
- 1 台目が Bluetooth の通信範囲外になったり電源が切れたりした場合は、2 台目を手動で再接続する必要があります。
- マルチポイント機能を切断するには、Bluetooth 対応デバイスの「このデバイスの登録を解除」を選択してください。

## ボイスアシスタント機能

お使いのデバイスと Bluetooth 接続しているときにリモコンの電源ボタンを 2 回押します。



お使いのデバイスの Bixby や Siri などが起動します。もう一度 2 回押すと音楽に戻ります。

## トラブルシューティング

原因	解決法
本機の電源ボタンを押しても電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	ペアリングされているかご確認ください。 Bluetooth デバイスの音量をご確認ください。 Bluetooth デバイスの再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

## 主な仕様

タイプ	密閉ダイナミック型 Bluetooth ワイヤレス
周波数特性	20Hz-20kHz
感度	102dB/mW
Bluetooth	バージョン：4.2
伝送範囲	Class 2、通信距離約 10m (障害がない場合)
対応プロファイル	HFP V1.6、HSP V1.2、AVRCP V1.5、A2DP V1.2
ケーブル	イヤホン左右本体間：約 80cm スマートホン用マイク付 3 ボタンリモコン搭載ケーブル
充電時間*	約 2 時間
連続使用時間*	音楽再生：約 8 時間 (急速充電対応：15 分充電で 1 時間再生可能)
重量	約 19g


※ ・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。また充電・再生時間は使用環境により異なります。  
・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

※ 電池を保護するため、半年に一度は充電を行うことをおすすめします。

### ▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください。

### ▶ 本機の廃棄について

 本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。  
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。  
本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

### ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

### ▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<http://jp.jbl.com/support-product.html>

Tel：0570-550-465 (ナビダイヤル)

受付時間：土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30

 **Bluetooth®**

- Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- iPhone、iPod および iPad は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
- JBL は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。

 **HARMAN**

ハーマンインターナショナル株式会社

© 2019 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.