

THE BRIDGE III P

Docking-Station für iPod und iPhone

Bedienungsanleitung

DEUTSCH



Made for
iPod iPhone

iPhone nicht im
Lieferumfang

harman / kardon
by HARMAN

THE BRIDGE III P

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	3
LEISTUNGSMERKMALE	3
LIEFERUMFANG	3
KOMPATIBILITÄT	3
INSTALLATION	4
IPOD ODER IPHONE-AKKU AUFLADEN	5
IPOD ODER IPHONE AUS DEM DOCK ENTFERNEN	5
FEHLERBEHEBUNG	5
TECHNISCHE DATEN	5

THE BRIDGE III P

Einführung, Leistungsmerkmale, Lieferumfang und Kompatibilität

Einführung

Herzlichen Glückwunsch! Mit The Bridge III P können Sie über nur ein Kabel einen Apple iPod oder iPhone mit einem kompatiblen harman kardon System verbinden und so Ihre Lieblingsmusik in herausragender Qualität genießen.

Zur Steuerung verwenden Sie Ihre Fernbedienung.

Leistungsmerkmale

- Schnelle und einfache Verbindung über nur ein Kabel mit einem The Bridge III P-Ready Produkt von harman kardon
- Gibt die Inhalte kompatibler iPod und - iPhone - Modelle über Ihr harman kardon System wieder
- Gibt auf einem kompatiblen iPod oder iPhone gespeicherte Videos im hochauflösendem 720p-Format wieder
- iPod oder iPhone lassen sich über die harman kardon Fernbedienung steuern
- Einfache Titelauswahl über Bildschirmmenü



Lieferumfang

- The Bridge III P Docking-Station
- Fünf durchsichtige Dock-Adapter mit den Beschriftungen „NANO“, „5G (VIDEO 60GB)“, „5G (VIDEO 30GB)“, „13“ und „12, 14“
- Schwarze Einfassung mit der Beschriftung „UNIVERSAL“ – nimmt einen der oben aufgeführten Adapter auf

Kompatibilität

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung ist The Bridge III P zu folgenden harman kardon Produkten kompatibel: BDS 2, BDS 5, MAS 101, MAS 102 und MAS 111.

In die Docking-Station passen folgende Apple Produkte: iPod nano der 5. Generation, iPod touch der 2. Generation, iPod classic, iPod nano der 4. Generation, iPod touch der 1. Generation, iPod nano der 3. Generation sowie iPod video Modelle.

Sie ist ebenfalls kompatibel zu den Modellen iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 2G und iPhone.

Aktuelle Informationen zum Thema Kompatibilität finden Sie im Internet unter www.harmankardon.com.

Für die Wiedergabe von Video und Standbildern benötigen Sie ein iPod-Modell und ein harman kardon Produkt, die diese Datenformate auch abspielen können.

Lesen Sie bitte in der harman kardon Bedienungsanleitung nach wie Sie das entsprechende Gerät bedienen und welche Leistungsmerkmale es bietet.

Installation

The Bridge III braucht nur eine einzige Kabelverbindung zu Ihrem harman kardon System, um Bild und Ton in herausragender Qualität zu übertragen.

Schritt Eins: Schalten Sie das The Bridge III-Ready Gerät über den Netzschalter vollständig aus.

Schritt Zwei: Halten Sie den Stecker mit seiner breiteren Seite nach unten. Drücken Sie die seitlich angebrachten Arretierungen zusammen und führen Sie den Stecker in die Buchse auf der Rückseite des harman kardon Produkts ein (Abbildung 1).



Abbildung 1 - Der The Bridge III-Anschluss

Schritt Drei: Klinken Sie die schwarze Einfassung in den Sockel von The Bridge III ein (Abbildung 2) – stellen Sie bitte sicher, dass diese vollständig eingerastet ist.

HINWEIS: Stecken Sie Ihren iPod oder iPhone erst dann in The Bridge III wenn sowohl die schwarze Einfassung als auch der passende Docking-Adapter montiert sind. Andernfalls könnten Sie Ihr iPod, iPhone und/oder das The Bridge III-System beschädigen – solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Schritt Vier: Suchen Sie den zu Ihrem iPod gelieferten Docking-Adapter heraus oder wählen einen passenden durchsichtigen Adapter aus dem Lieferumfang des The Bridge III-Systems aus – Tabelle 1 hilft Ihnen hierbei weiter. Haben Sie ein älteres iPod-Modell und wird dieses nicht in der Tabelle aufgeführt, erhalten Sie von Apple einen passenden Docking-Adapter.

Klinken Sie den Adapter in die schwarze The Bridge III-Einfassung ein (Abbildung 2).

Schritt Fünf: Haben Sie Ihr iPod oder iPhone in eine Schutzhülle eingepackt, müssen Sie diese nun entfernen. Dann können Sie das iPod ins Dock einführen (Abbildung 2).




Abbildung 2 - iPod oder iPhone in The Bridge III einklinken

Tabelle 1 – Wählen Sie den korrekten The Bridge III Docking-Adapter aus.

The Bridge III-Adapter	iPod-Modell
NANO	iPod nano der 1. Generation
5G (VIDEO 60GB)	iPod, Modelle der 5. Generation (60GB, 80GB) und iPod classic (160GB)
5G (VIDEO 30GB)	iPod, Modelle der 5. Generation (30GB) und iPod classic (80GB)
13	iPod nano, Modelle der 3. und 4. Generation
12, 14	iPod touch – großen Puffer installieren; iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone – kleinen Puffer installieren

THE BRIDGE III P

iPod oder iPhone aufladen, iPod oder iPhone aus dem Dock nehmen, Fehlersuche und Technische Daten

iPod oder iPhone-Akku aufladen

Sie können Ihren iPod oder iPhone in The Bridge III P angedockt lassen auch wenn Sie diese nicht als Quelle verwenden. Sind Ihr iPod oder iPhone angedockt und das harman kardon Gerät eingeschaltet, lädt The Bridge III P den eingebauten Akku automatisch.

iPod oder iPhone aus dem Dock entfernen

Sie sollten die Wiedergabe stets unterbrechen (Pause) BEVOR Sie den iPod oder iPhone aus dem The Bridge III P-Dock entfernen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das iPod oder iPhone reagiert nicht auf die Befehle der Fernbedienung.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie bitte sicher, dass The Bridge III P korrekt mit einem kompatiblen Gerät von harman kardon verkabelt ist.• Stellen Sie bitte sicher, dass The Bridge III P am harman kardon Gerät als Quelle ausgewählt wurde.

Technische Daten

Maße (H x B x T): 30 x 114 x 114 mm

Gewicht: 0,17 kg



HARMAN

Harman Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
516.255.4545 (nur USA)

Harman Deutschland GmbH
Hünderstraße 1, D-74080 Heilbronn

Hergestellt in China

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Leistungsmerkmale und Spezifikationen sowie das mechanische Design können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

harman hardon ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Das The Bridge III Logo ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated.

iPod und iPhone sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. iPod und iPhone sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Logos „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ kennzeichnen Zubehör, das speziell für den Einsatz mit einem Apple iPod respektive iPhone konstruiert wurde und den hohen Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple übernimmt keine Verantwortung für die Funktion dieses Produkts sowie dessen Konformität mit landesspezifischen Sicherheitsrichtlinien.

Teile-Nr. 950-0331-001

iPhone nicht im
Lieferumfang



harman/kardon
by HARMAN

www.harmankardon.com