

最初にお読みください。

Citationを設定してAirPlayを有効にします

iPhoneおよびiPad用のみ



Citation 100 (MKII ver.)




Citation ONE (MKII ver.)



このAirPlay 2対応スピーカーを操作するには、iOS 11.4以降が必要です

セクション1-Google Homeアプリ経由でWi-Fi設定を終えている場合は、AirPlayを使用する準備ができています。設定していない場合は、セクション2に進んでください



iPhoneおよびiPadからAirPlayを使用するには、コントロールセンターの📶をタップするか、お好きな音楽再生アプリから有効にすることが可能です。


注:

- Apple TV、iTunes、Macからの音楽ストリーミングについては、<https://support.apple.com/HT202809>で詳細情報をご覧ください。


セクション2-Apple HomeアプリでAirPlayを設定する

Citation ONE (MKIIバージョン) およびCitation 100 (MKIIバージョン) は、iPhoneユーザーがとても簡単にWi-Fiの設定をすることができるワイヤレスアクセサリ設定 (WAC) というiOSの機能を利用できます。WACでAirPlayを設定しGoogleアシスタント以降を設定する場合、以下の手順に従ってください。


- 1 iPhone/iPadの設定でWi-Fi設定に入ります。





- 2 画面下部に表示された「**SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER... (新たにAIRPLAY SPEAKERを設定...)**」の中で、AirPlayを設定したいスピーカーを選択します



- 3 このスピーカーを接続するWi-Fiネットワークを選択し、「Next (次へ)」を押してください。このネットワークは通常、iPhoneが接続されているネットワークと同じである必要があります。iPhoneが接続されているネットワークはデフォルトのオプションとして表示されます。




- 4 スピーカーがWi-Fiネットワークに接続されます。設定を終えるには「Gereed (完了)」を押してください



5

設定が正常に完了した後。iPhoneおよびiPadからAirPlayを使用するには、コントロールセンターの📶をタップするか、お好きな音楽再生アプリから有効にすることが可能です。



注:

- 正しいWi-Fiネットワークが見つからない場合は、スピーカーがWi-Fiルーターまたはアクセスポイントの範囲内にあるか確認してください。
- 以前にiPhone/iPadがこのWi-Fiネットワークに接続したことがない場合は、Wi-Fiパスワードを入力して接続する必要があります。ほとんどのユーザーはこのパスワードを入力する必要はありません。
- 「SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER... (新たにAIRPLAY SPEAKERを設定...)」でスピーカーが見つからない場合は、電源プラグを外してもう一度挿し、スピーカーを再起動してください。
- Apple TV、iTunes、Macからの音楽ストリーミングについては、<https://support.apple.com/HT202809>で詳細情報をご覧ください。



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro®, and iPhone® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.